

---

## ESTIMADO CLIENTE:

Nuestro sincero agradecimiento por su compra. Creemos que pronto encontrará motivos suficientes para confiar por completo en nuestros productos. Para facilitar el uso del aparato, adjuntamos este completo manual de instrucciones.

Las instrucciones le ayudarán a familiarizarse con su nuevo aparato. Léalas detenidamente antes de utilizar el aparato por primera vez.

En cualquier caso, asegúrese de que el aparato se le haya suministrado sin daños. Si identifica algún daño producido durante el transporte, póngase en contacto con su agente comercial o con el depósito regional desde donde le fue entregado el producto. Encontrará el número de teléfono en el recibo o el albarán de entrega.

Deseamos que disfrute de su nuevo electrodoméstico.



Aparato de uso doméstico para calentar alimentos y bebidas mediante energía electromagnética. Solo para uso en interiores.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

Estas instrucciones están destinadas al usuario. En ellas se describe el electrodoméstico y cómo utilizarlo. Las mismas instrucciones se aplican a diferentes tipos de electrodomésticos, por lo tanto, es posible que encuentre algunas descripciones de funciones que correspondan a su aparato.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios y de cometer errores en las instrucciones de uso.



Nunca toque las superficies de los electrodomésticos de calefacción o cocina. Alcanzan altas temperaturas durante el funcionamiento. Mantenga a los niños a una distancia segura de los mismos. ¡Existe el riesgo de quemaduras!



¡Energía de microondas y alto voltaje!  
No retire la tapa.

**¡ADVERTENCIA!** Tanto el aparato como las piezas accesibles pueden calentarse durante el uso. Procure no tocar los elementos que irradian calor. Mantenga a los niños menores de 8 años alejados del aparato, a menos que se encuentren bajo una supervisión continua. Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años, y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan sido instruidas sobre el uso seguro del aparato, y sean conscientes de los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- **ATENCIÓN:** cuando el aparato funciona en el modo combinado, solo puede ser utilizado por niños que se encuentre bajo supervisión de un adulto, debido a que se generan altas temperaturas (solo para el modelo con función de grill)

- **ATENCIÓN:** si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no use el horno hasta que no sea reparado por una persona capacitada.
- **ATENCIÓN:** es peligroso que una persona no capacitada realice cualquier operación de mantenimiento o reparación que implique la retirada de la cubierta que protege de la exposición a la energía de microondas.
- **ADVERTENCIA:** no calientes líquidos y otros alimentos en recipientes cerrados herméticamente, ya que pueden explotar.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No quite las patas del horno ni bloquee las rendijas de ventilación.
- Use únicamente utensilios aptos para microondas.
- Supervise el horno cuando calientes alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que podrían entrar en ignición.
- Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.
- Calentar bebidas en el microondas puede dar lugar a una ebullición retardada. Se debe tener cuidado al manipular los recipientes.
- Debe remover o agitar el contenido de biberones y recipientes de comida para bebés, y comprobar su temperatura antes del consumo, con el fin de evitar quemaduras.

- No deben calentarse ni huevos con cáscara ni huevos duros enteros en un horno microondas, ya que podrían explotar, incluso una vez terminada la cocción.
- Utilice únicamente jabones o detergentes suaves y no abrasivos, aplicados con una esponja o un paño suave, para limpiar las superficies de la puerta, las juntas y el interior del horno.
- Debe limpiar el horno con regularidad y eliminar los restos de alimentos.
- La falta de limpieza podría producir el deterioro de la superficie, afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar situaciones peligrosas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o una persona debidamente calificada para evitar peligros.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera.
- Para evitar situaciones peligrosas, no conecte este aparato a un interruptor temporizador externo ni a un sistema de control remoto separado.
- Nunca reemplace la bombilla que se encuentra dentro del horno. Su reemplazo debe ser llevado a cabo siempre por el servicio de Hisense.
- No limpie el aparato con limpiadores a vapor, limpiadores de alta presión, objetos afilados o productos de limpieza, esponjas o quitamanchas abrasivos.


## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA USO GENERAL

A continuación, se enumeran, al igual que con todos los electrodomésticos, ciertas medidas que se deben seguir para asegurar un alto rendimiento de este horno:

1. Siempre que ponga en funcionamiento el horno, asegúrese de que la bandeja de vidrio, los brazos de los rodillos, el acoplamiento y el riel de los rodillos estén en su lugar.
2. No utilice el horno para ningún otro propósito que no sea la preparación de alimentos, como, por ejemplo, secar ropa, papel u otros artículos no comestibles ni para procesos de esterilización.
3. No ponga en funcionamiento el horno cuando esté vacío. Esto podría dañar el horno.
4. No utilice el interior del horno para almacenar ningún tipo de objeto, como papeles, libros de cocina, etc.
5. No cocine ningún alimento que esté rodeado por una membrana, como yemas de huevo, patatas, hígados de pollo, etc., sin antes pincharlos varias veces con un tenedor.
6. No inserte ningún objeto en las aberturas de la carcasa exterior.
7. Nunca retire piezas del horno como las patas, el acoplamiento, tornillos, etc.
8. No cocine alimentos directamente sobre la bandeja de vidrio. Coloque los alimentos dentro o sobre un recipiente adecuado antes de ponerlos en el horno. **IMPORTANTE:** UTENSILIOS DE COCINA QUE NO DEBE USAR EN SU HORNO MICROONDAS
  - No utilice recipientes de metal ni fuentes con asas de metal.
  - No utilice utensilios con decoraciones metálicas.
  - No use precintos de alambre cubiertos de papel para cerrar bolsas de plástico.
  - No utilice platos de melamina, ya que contienen un material que absorbe la energía de microondas. Esto puede hacer que los platos se agrieten o se carbonicen y reducirá la velocidad de cocción.
  - No use vajilla Centura. El esmaltado no es apto para microondas. No se deben utilizar vasos con asa cerrada de Corelle Livingware.
  - No cocine en recipientes con una abertura pequeña, como botellas de refresco o botellas de aceite selladas, ya que podrían explotar al calentarse en un horno microondas.
  - No utilice termómetros convencionales para carnes o dulces.
  - Existen termómetros diseñados específicamente para cocinar con microondas. Estos sí pueden ser utilizados.
9. Los utensilios para microondas deben usarse respetando las instrucciones del fabricante.
10. No intente freír alimentos en este horno.
11. Recuerde que los hornos microondas solo calientan los líquidos que se encuentran dentro de un recipiente en lugar del recipiente en sí. Por lo tanto, aunque la tapa de un recipiente no esté

- caliente al tacto cuando se retira del horno, los alimentos o líquidos del interior emitirán vapor o salpicaduras al quitar la tapa, al igual que lo harían en una cocción convencional.
12. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos cocinados, especialmente si está calentando o cocinando alimentos o líquidos para bebés. Es aconsejable no consumir nunca alimentos o líquidos recién sacados del horno, es mejor dejarlos reposar durante unos minutos y removerlos para que el calor se distribuya de manera uniforme.
  13. Los alimentos que contienen una mezcla de grasa y agua, como el caldo, deben permanecer entre 30 y 60 segundos en el horno después de apagarlo. Esto permitirá que la mezcla se asiente y evitará que burbujee al sumergir una cuchara o añadir un cubo de caldo en el alimento o el líquido.
  14. Al preparar alimentos o líquidos, recuerde que algunos de ellos, como los postres, las mermeladas y la carne picada, se calientan muy rápidamente. No utilice recipientes de plástico para calentar o cocinar alimentos con alto contenido de grasa o azúcar.
  15. Los utensilios de cocina pueden calentarse debido a la transferencia de calor desde los alimentos. Esto será más probable si ha cubierto la parte superior y las asas del utensilio con una envoltura de plástico. Podría necesitar agarradores para manipular el utensilio.
  16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
    - a) No cocine excesivamente los alimentos. Vigile cuidadosamente el horno de microondas si ha colocado papel, plástico u otros materiales combustibles adentro para facilitar la cocción.
    - b) Retire los precintos de alambre de las bolsas antes de colocarlas en el horno.
    - c) Si los materiales que se encuentran dentro del horno entraran en ignición, mantenga la puerta del horno cerrada y apague el aparato usando el interruptor de pared o cortando la luz desde el cuadro de fusibles o disyuntores.

## FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL



### VISUALIZADOR

Muestra el reloj, el tiempo de cocción y los ajustes.

### DEFROST (DESCONGELAR)

Utilice esta tecla para descongelar los alimentos por tiempo y por peso

### MICROW. (MICROONDAS)

Utilice esta tecla para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

### CLOCK (RELOJ)

Presione esta tecla durante 3 segundos para configurar el reloj.

### TIMER (TEMPORIZADOR)

Use esta tecla para configurar la función de temporizador.

### ICONOS


Utilice estas teclas para establecer el tiempo y el peso de los alimentos y para elegir los programas del menú automático.

### STOP/CANCEL (DETENER/CANCELAR)

Utilice esta tecla para detener o cancelar el ajuste seleccionado. Presione durante 3 seg. para activar el bloqueo infantil.

### START/+30 SEC (INICIAR/+30 SEGUNDOS)

Utilice esta tecla para un inicio rápido de 30 segundos de cocción, para aumentar 30 segundos (por cada pulsación) el tiempo de cocción o para confirmar el ajuste de cocción seleccionado.



1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Anillo giratorio
4. Bandeja de vidrio
5. Panel de control
6. Guía de ondas (no retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)

## FUNCIÓN DE MICROONDAS

Hay diez niveles de potencia de microondas: 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P y 10P, respectivamente. Gire el mando para aumentar o disminuir el tiempo de cocción; puede seleccionar un rango de tiempo entre 0:10 segundos y 60:00 minutos. Después de seleccionar el tiempo, presione el botón «START/+30s» para comenzar la cocción. Un zumbido le notificará cuando la operación haya finalizado.

ALTA	100 % y 90 % de potencia de salida	(Para una cocción rápida y completa)
Medio alta	80 % y 70 % de potencia de salida	(Para cocción exprés media)
Media	60 % y 50 % de potencia de salida	(Para cocinar alimentos al vapor)
Medio baja	40 % y 30 % de potencia de salida	(Para descongelar alimentos)
BAJA	20 % y 10 % de potencia de salida	(Para mantener comidas calientes)

### PRECAUCIÓN

- a. El tiempo máximo que se puede establecer es de 60 minutos.
- b. Nunca use el horno vacío.
- c. Cuando funcione con la potencia máxima de microondas, el horno reducirá automáticamente la potencia después de un cierto tiempo de cocción, para alargar su vida útil.
- d. Si da la vuelta a los alimentos durante la operación, presione el botón **START/+30s** una vez y el procedimiento de cocción preestablecido continuará.



e. Si tiene la intención de retirar el alimento antes del tiempo preestablecido, presione el botón STOP/CANCEL una vez para borrar el procedimiento preestablecido y evitar que se vuelva a iniciar en el siguiente uso.

---

**DEFROST/CLOCK**  
**DEFROST**

Dispone de dos modos de descongelación: dEF1 y dEF2. El modo dEF1 es adecuado para descongelar por peso, y el modo dEF2, para descongelar por tiempo. Presione esta tecla para seleccionar entre descongelar por peso o por tiempo; la pantalla mostrará «dEF1» o «dEF2». Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos o el tiempo de descongelación. En el modo dEF1 puede seleccionar un rango de pesos entre 100 g y 1500 g, y el tiempo máximo de dEF2 es de 60:00 minutos. Después de seleccionar el peso de descongelación, presione el botón «START/+30s» para comenzar el proceso. Un zumbido le notificará cuando la operación haya finalizado. Si usa el modo de descongelación por peso (dEF1), escuchará un pitido que le indicará que debe dar la vuelta a los alimentos durante el proceso de descongelamiento.

A continuación, le indicamos algunos consejos sobre la descongelación de alimentos:

dEF1	Para descongelar, el rango de pesos es de 100 g a 1500 g.
dEF2	Para descongelar, el tiempo máximo es de 60:00 minutos.

## PRECAUCIÓN

- a. Es necesario dar la vuelta a los alimentos durante el proceso para obtener una descongelación uniforme.
- b. Por lo general, la descongelación requerirá más tiempo que la cocción de los alimentos.
- c. Si el alimento se puede cortar con un cuchillo, el proceso de descongelación se puede considerar finalizado.
- d. Las microondas penetran alrededor de 4 cm en la mayoría de los alimentos.
- e. Los alimentos descongelados deben consumirse lo antes posible. No se recomienda volver a ponerlos en la nevera ni volver a congelarlos.

---

### RELOJ (24-horas)

En el modo de espera, presione la tecla de «DEFROST/CLOCK» durante más de 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración del reloj. La parte de la pantalla correspondiente a las horas parpadeará. Puede ajustar la hora girando el mando. Después de configurar la hora, presione brevemente la tecla «START/+30s» para pasar a la configuración de los minutos.

Puede ajustar los minutos girando el mando. Después de configurar los minutos, presione nuevamente la tecla «START/+30s» para salir del modo de configuración.

## COCCIÓN AUTOMÁTICA

Dispone de ocho menús automáticos A.1~A.8, Patata, pasta, pizza, palomitas de maíz, verduras, bebidas, carnes y pescados, respectivamente. Presione el botón «Menú» de manera continuada para seleccionar el menú que desee y luego gire el mando para seleccionar el peso. Después de seleccionar el peso de los alimentos que va a cocinar, presione el botón «START/+30s» para comenzar la cocción. Un zumbido le notificará cuando la operación haya finalizado.

Pantalla	Tipo	Método
A.1	Patata	Las opciones de peso son 250 g, 500 g y 750 g
A.2	Pasta	Las opciones de peso son 50 g, 100 g y 150 g
A.3	Pizza	Las opciones de peso son 200 g y 400 g
A.4	Palomitas	La opción de peso es 100 g
A.5	Verduras	Las opciones de peso son 200 g, 400 g y 600 g
A.6	Bebidas	Las opciones de peso son 1 taza, 2 tazas o 3 tazas, cada una de aproximadamente 250 ml.
A.7	Carnes	Las opciones de peso son 200 g, 400 g y 600 g
A.8	Pescados	Las opciones de peso son 200 g, 400 g y 600 g

## PRECAUCIÓN

- a. La temperatura de los alimentos antes de cocinar debe ser de entre 20 y 25 °C. Si la temperatura de los alimentos antes de la cocción es más alta o más baja requerirá un aumento o disminución del tiempo de cocción.
- b. La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influyen en gran medida en el resultado de la cocción. Si encuentra alguna diferencia respecto a lo indicado en el menú anterior, ajuste el tiempo de cocción para obtener los mejores resultados.

---

### TEMPORIZADOR

En modo de espera, presione este botón para ingresar a la interfaz de configuración; en la pantalla aparecerá el icono de la función de cuenta regresiva y «0:00». Gire el mando para establecer el tiempo que desee; el tiempo máximo que puede introducir es de 60:00 minutos. Después de establecer el tiempo, presione el botón «START/+30s» para iniciar la cuenta regresiva. Un zumbido le notificará cuando finalice la cuenta atrás.

---

**RECALENTAR/  
ECO RECALENTAR**

La función de recalentamiento sirve principalmente para que los usuarios calienten alimentos según su peso; gire el mando para seleccionar el peso del alimento. Las opciones de peso son 200 g, 400 g, 600 g, 800 g y 1000 g. Después de seleccionar el peso, presione el botón «START/+30s» para comenzar la cocción. Un zumbido le notificará cuando la operación haya finalizado.

---

**ECO**

En modo de espera, mantenga presionado el botón «Reheat» durante 3 segundos para encender el modo ECO; la pantalla se apagará. Presione cualquier botón para desactivar la función ECO.

---

**STOP (DETENER)**

Mientras un ajuste de cocción esté en funcionamiento, puede presionar el botón «STOP» para cancelarlo y volver al estado de espera. Mientras esté en funcionamiento el horno microondas, puede presionar el botón «STOP» para hacer una pausa. En modo de espera, puede presionar el botón «STOP» nuevamente para cancelar la función y volver al modo de espera.

---

**START/+30s  
(INICIAR/+30 seg.)**

Después de ajustar el tiempo de cocción o el peso de los alimentos, presione el botón «START/+30s» para encender el horno microondas inmediatamente. Mientras el aparato esté en funcionamiento, puede presionar el botón «START/+30s» para aumentar el tiempo: una pulsación agregará 30 segundos, pero en el modo de menú y en el modo de descongelación de peso no se puede modificar el tiempo. En el estado de pausa, puede presionar el botón «START/+30s» para continuar con el modo de cocción previo del horno microondas.

---

## EXPRESS

En modo de espera, después de colocar los alimentos y cerrar la puerta, presione el botón «START/+30s» para iniciar rápidamente el microondas. El tiempo predeterminado de funcionamiento es de 30 segundos. Durante el proceso de funcionamiento, presione el botón «START/+30s» una vez para agregar 30 segundos. Un zumbido le notificará cuando la operación haya finalizado.

---

## FUNCIÓN DE BLOQUEO INFANTIL

Utilice esta función para bloquear el panel de control cuando lo esté limpiando o para que los niños no puedan usar el horno sin supervisión. Con este modo, todos los botones quedan inutilizados.

- 1) Establecer bloqueo: en el modo de espera, presione el botón «STOP» durante más de 3 segundos; la función de bloqueo infantil se activará y no se podrán utilizar los botones del horno.
- 2) Cancelar bloqueo: en el modo de bloqueo infantil, presione el botón «STOP» durante más de 3 segundos para cancelar la función.

## GUÍA DE UTENSILIOS

Se recomienda encarecidamente utilizar recipientes adecuados y seguros para cocinar en microondas. En términos generales, los recipientes de cerámicas, vidrios o plásticos resistentes al calor son adecuados para cocinar con microondas. Nunca use recipientes metálicos para cocinar con microondas o modo combinado, ya que es probable que se produzcan chispas. Use la siguiente tabla como referencia.

Material del recipiente	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	Sí	Nunca utilice recipientes de cerámica decorados con bordes de metal o esmaltados
Plástico resistente al calor	Sí	No se puede usar para cocinar en microondas durante mucho tiempo
Vidrio resistente al calor	Sí	
Rejilla del grill	No	
Film plástico	Sí	No se debe usar al cocinar carne o chuletas, ya que el exceso de temperatura puede dañar el film



Los siguientes factores pueden afectar el resultado de la cocción:

### **Disposición de los alimentos**

Coloque las partes más gruesas hacia el exterior del plato, las partes más delgadas hacia el centro y extienda uniformemente. Siempre que sea posible, evite colocar los alimentos encimados.

### **Duración del tiempo de cocción**

Comience con un ajuste de tiempo corto, evalúe el resultado y extiéndalo lo necesario. Una cocción excesiva puede provocar humo y quemaduras.

### **Cocción uniforme de los alimentos**

Los alimentos como el pollo, las hamburguesas o los filetes deben darse la vuelta una vez durante la cocción.

Dependiendo del tipo de alimento, revuélvalo de afuera hacia el centro del plato una o dos veces durante la cocción

### **Deje reposar**

Después de finalizar los tiempos de cocción, deje los alimentos dentro del horno durante un tiempo, esto permitirá que se complete la cocción y que la comida se vaya enfriando gradualmente

### **Saber si la comida está lista**

El color y la dureza de los alimentos ayudan a determinar si están listos, debe observar:

- Vapor que sale de todas las superficies de la comida, no solo de los bordes
- Las articulaciones de las aves se pueden mover fácilmente
- La carne de cerdo o aves no tiene signos de sangre
- El pescado se ve opaco y se puede cortar fácilmente con un tenedor

### **Platos para dorar**

Cuando use un plato para dorar o un recipiente autocalentable, coloque siempre un aislante resistente al calor, como un plato de porcelana, debajo de él para evitar daños en el plato y el anillo giratorio.

### **Envolturas de plástico aptas para microondas**

Al cocinar alimentos con alto contenido graso, evite que la envoltura de plástico entre en contacto con los alimentos, ya que puede derretirse.

### **Utensilios de plástico aptos para microondas**

Algunos utensilios de plástico para microondas pueden no ser adecuados para cocinar alimentos con alto contenido de grasas y azúcar. Además, procure no exceder el tiempo de precalentamiento que se especifica en las instrucciones del plato.

## **MANTENIMIENTO**

### **REVISIÓN**

Por favor, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

1. Coloque una taza con agua (aprox. 150 ml) dentro del horno y cierre la puerta de forma segura. Si la puerta está cerrada correctamente, la lámpara del horno debería apagarse. Deje que el horno funcione durante 1 minuto.
  2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
  3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?  
(Coloque una mano sobre las aberturas de ventilación traseras para comprobarlo).
  4. ¿El plato giratorio gira adecuadamente?

(El plato giratorio puede rotar en sentido horario o antihorario. Eso es normal).

5. ¿El agua dentro del horno se ha calentado?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es «NO»,

revise la toma de corriente y el fusible en la caja del medidor de su hogar.

Si tanto la toma de corriente como el fusible funcionan correctamente, **COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE SERVICIO APROBADO MÁS CERCANO.**

## **PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO**

### **Precaución: RADIACIÓN DE MICROONDAS**

1. El capacitor de alta tensión permanece cargado después de la desconexión; cortocircuite el terminal negativo del condensador de alta tensión al chasis del horno (utilice un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.
2. Durante el mantenimiento, retirar las piezas enumeradas a continuación puede dar acceso a potenciales superiores a 250 V a tierra.
  - Magnetron
  - Transformador de alta tensión
  - Condensador de alta tensión
  - Diodo de alta tensión
  - Fusible de alta tensión
3. Las siguientes condiciones pueden causar una exposición indebida a microondas durante el servicio.

- Ajuste incorrecto del magnetrón;
- Ajuste incorrecto del enclavamiento de la puerta, la bisagra de la puerta y la puerta;
- Ajuste incorrecto del soporte del interruptor;
- Daños en la puerta, las juntas de la puerta o el recinto.

## ESPECIFICACIONES


Consumo de energía ..... 220-240 V ~50 Hz, 1280 W  
 Potencia de salida ..... 800 W  
 Frecuencia de funcionamiento..... 2450 MHz  
 Dimensiones exteriores ..... 480 x 295 x 352 mm  
 Capacidad del horno..... 23 litros  
 Peso sin embalaje..... Aprox. 11.7 kg  
 Nivel de ruido.....  $L_c \leq 61$  dB (A)



**Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).**

**Esta directriz constituye un marco de validez europea para la reutilización y el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.**

## DIMENSIONES PARA EL MONTAJE



---

## INTERFERENCIAS DE RADIO

El horno microondas puede provocar interferencias en radios, televisores o equipos similares. En caso de que se produzcan interferencias, puede eliminarlas o reducirlas mediante los siguientes procedimientos.

- a) Limpie la superficie de la puerta y de las juntas de la puerta del horno.
- b) Coloque la radio, el televisor o el dispositivo lo más lejos posible del horno microondas.
- c) Use una antena correctamente instalada en la radio, el televisor o el dispositivo para poder obtener una buena recepción de la señal.

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MODIFICACIÓN QUE NO AFECTE A LA FUNCIONALIDAD DEL APARATO.

**Hisense**