

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

DH3S802UWDD
DH3S802UWDD*
DH3S802UBDD
DH3S802UBDD*

DH3S802UTDD
DH3S802UTDD*
DH3S802BW2
DH3S802BW2*

DH3S802BW4
DH3S802BW4*


EN


English


Thank you very much for choosing our products.

- Please install and use this product correctly.
- The pictures in the manual are schematic diagrams, and the appearance and printing shall be subject to the actual products.
- The product subject to technical changes without prior notice for overall performance improvement.
- This dryer is intended solely for household use. Please do not use it to dry clothes that are not suitable for machine wash.


The following symbols used in the manual have the following meanings:

 Information, advice, tip, or recommendation

 Warning - general danger

 Warning - danger of electric shock

 Warning - danger of hot surface

 Warning - danger of fire



It is important to read the instructions carefully.

TABLE OF CONTENTS

4 SAFETY INFORMATION 14 DESCRIPTION OF THE DRYER 15 Technical information	INTRODUCTION
16 INSTALLATION AND CONNECTION 16 Selecting the room 19 Adjusting the dryer feet 20 Changing the door opening direction 22 Draining the condensate 23 Connecting to the power mains 24 Moving and transport after installation 25 BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME	PREPARING THE DRYER BEFORE FIRST USE
26 DRYING PROCESS, STEP BY STEP (1 - 4) 26 Step 1: Heed the labels on the laundry 27 Step 2: Preparing for the laundry drying process 31 Step 3: Choosing the drying programme 34 Step 4: Selecting additional settings and functions 38 FUNCTION TABLE 39 MAINTENANCE & CLEANING 40 Cleaning the net filter in the door 41 Cleaning of the heat exchanger 43 Emptying the condensate tank 44 Cleaning the dryer	DRYING PROCESS, STEP BY STEP DRYER CLEANING AND MAINTENANCE
45 TROUBLESHOOTING 45 What to do ...? 49 Servicing 50 TYPICAL CONSUMPTION TABLE 51 TIPS FOR DRYING AND ECONOMIC USE YOUR DRYER 52 DISPOSAL 53 Wi-Fi CONNECTION	TROUBLE- SHOOTING MISCELLANE- OUS

SAFETY INFORMATION

- ◇ Carefully read the instructions for use before using the dryer.
- ◇ Please, do not use the dryer without reading and understanding these instructions for use first.
- ◇ These instructions for use of a dryer are supplied with different types or models of dryers. Therefore, they may include descriptions of settings or equipment that are not available in your dryer.
- ◇ Failure to observe the instructions for use or inappropriate use of the dryer may result in damage to the laundry or the appliance, or injury to the user. Keep the instruction manual handy, near the dryer.
- ◇ Your dryer is intended solely for household use. If the dryer is used for professional, for-profit purpose or purpose exceeding normal use in a household, or if the dryer is used by a person who is not a consumer, the warranty period shall be equal to the shortest warranty period required by relevant legislation.
- ◇ The dryer is made in compliance with all relevant safety standards.

WARNING:

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, injury or scalding to persons when using this product, follow basic precautions, including the following.

INSTALLATION

- Follow the instructions for correct installation of the Hisense dryer and connection to the power mains.
- For appliances with ventilation openings in the base, a carpet must not obstruct the openings.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- All and any repairs or maintenance tasks on the dryer should only be done by trained experts. Unprofessional repair may result in an accident or major malfunction.
- To avoid danger, a damaged power cord may only be replaced by the manufacturer, a service technician, or an authorized person.
- After installation, the dryer should stand still for two hours before it is connected to the power mains.
- At least two persons are required to install the tumble dryer on top of a washing machine.
- Install the dryer in a room with adequate ventilation and a temperature between 10°C and 25°C.
- Always use the ducts or hoses supplied with the dryer.
- Place the dryer on a level and stable solid (concrete) base.
- Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.

- Never block the air exhaust (evacuation opening).
- Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.
- Air in the dryer environment should not contain dust particles.
- The appliance may not be in contact with a wall or adjacent furniture.
- This appliance must not be stored or used in any outdoor location.
- That adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.

ELECTRICAL SAFETY

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.
- Do not connect the tumble dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or a hair dryer.
- The dryer is protected with an automatic switch-off system in case of overheating. This system will switch off the dryer if the temperature is too high.
- If the net filter is clogged, the overheating automatic switch-off system may be activated. Clean the filter, wait for the dryer to cool down, and try running it again. If the dryer still fails to start, call a service technician.

- Do not use multiple outlet sockets, an extension power cable or double adapter with this appliance.
- This appliance must be earthed via the power cord. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.
- This appliance is equipped with a power cord having an equipment-grounding earthing pin and a grounding power plug. The power plug must be plugged into an appropriate outlet socket that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always grip the power plug firmly and pull straight out from the outlet socket.
- Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.

 **WARNING:**

- The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- There is a risk of electric shock as the dryer is operated with electricity .
- Check the dryer for visible damage .
- You must not operate the dryer if it is damaged .

- Before connecting the dryer to the power supply , ensure that the electric voltage specified on the rating plate matches the voltage of your socket .
- Only use residual current circuit breakers with the following symbol.
- Ensure that the mains cable is not kinked or trapped , and it does not come into contact with heat sources or sharp edges .

CHILDREN SAFETY

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Prevent your children and pets from entering the dryer drum.
- Before closing the dryer door and running the programme, make sure there is nothing except laundry in the drum (e.g. if a child climbed into the dryer drum and closed the door from the inside).
- Do not leave the appliance door open. Children may hang on the door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.

USE

- The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate, the hazard.
- In case of a defect, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

- If the condensate tube is blocked or clogged, then tumble dryer operation is stopped.
- Before moving the dryer or before storing it in a non-heated room during the winter, the condensate tank has to be emptied.
- Clean the dryer filters after each drying cycle. If you have removed the filters, replace them before the next drying cycle.
- Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).
- Never add chemicals or fragrances into the condensate tank.
- After the drying process, unplug the dryer power cord from the power outlet.
- The dryer uses a heat pump system to heat the air.
- The system consists of a compressor and a heat exchanger. When the dryer is started, compressor operation (the sound of flowing liquid) or flow of refrigerant may be louder as long as the compressor operates. This is not a sign of malfunction and it will not affect useful life of the dryer. In time and with use of the dryer this noise will become quieter.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Remove clothes from the product immediately when drying is complete or the power is turned off during the drying process. Leaving clothes that has been dried in the appliance unattended could result in fire. Clothes not removed from the appliance after drying could result in fire. Remove clothes immediately after drying, and then hang or lay the clothes flat to cool.

- Never attempt to operate the appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.
- Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance. Do not apply any sharp objects to the control panel in order to operate the appliance.
- Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the drum has completely stopped.
- In case of flood, disconnect the power plug and contact the After-sales Service Center.
- Do not push down on the door, when the appliance door is open.
- Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
- Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Keep the area underneath and around the appliance free of combustible materials such as fibres, paper, rags, chemicals, etc.
- As the dryer is heavy , you could injure yourself by trying to lift it . Do not lift the dryer on your own .
- You could cut your hands on the sharp edges of the dryer . Do not hold the dryer by the sharp edges .
- Protruding parts on the dryer may break off when it is lifted or pushed .
- Do not move the dryer by holding onto protruding parts .

- Check the dryer for damage caused during transportation .
Never operate a dryer if it is damaged .
- Any residual water in the dryer may freeze and damage the dryer .
- Do not install the dryer in rooms that are at risk of frost .
The appliance contains refrigerant which although it is environmentally friendly, is flammable R290. Failure to dispose of it properly may result in a fire or poisoning. Dispose of the appliance properly and do not damage the pipes in the refrigerant circuit.
- When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.



WARNING:

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.



WARNING:

In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.



WARNING:

Do not damage the refrigerant circuit.

DANGER OF HOT SURFACE

- At higher drying temperatures, the door glass will heat up. Be careful to avoid burns. Make sure children do not play near the door glass.
- The back of the dryer may get very hot during operation. Wait for the dryer to cool down completely before touching its back side.
- If you open the dryer door during the drying process, the clothes may be very hot and there is a risk of burning.


Service

- In case of incorrect dryer connection, incorrect use, or servicing by an unauthorized person, the user shall bear the cost of any damage as such damage shall not be covered by warranty.
- The warranty does not cover consumables, minor deviations in colour, increased noise that results from appliance age and which does not affect the functionality of the dryer, and aesthetic defects on components, which do not affect the dryer's functionality and safety.

DESCRIPTION OF THE DRYER


FRONT

- 1 Condensate tank
- 2 Programme selector knob
- 3 Control unit
- 4 Door
- 5 Net filter
- 6 Air vent
- 7 Heat exchanger door cover



BACK

- 1 Power cord
- 2 Condensate discharge hose
- 3 Adjustable feet




TECHNICAL INFORMATION

(DEPENDING ON THE MODEL)

Rated capacity	8kg
Net weight	44kg
Rated Voltage	220-240V~
Rated Power	650W
Frequency	50Hz
Refrigerant type	R290
Refrigerant Charge	130g

Dimensions(mm)




Index	Dimension(mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060

INSTALLATION AND CONNECTION

☞ Remove all packaging. When removing the packaging, make sure not to damage the dryer with a sharp object.

SELECTING THE ROOM



☞ The dryer may not be in contact with a wall or adjacent furniture. For optimum dryer operation, we recommend observing the clearance from the walls as indicated in the figure. In case of failure to heed the required minimum clearance, the dryer may overheat.

☞ Vents on the back wall and the air exhaust opening on the front side of the dryer should never be obstructed.

The room in which you will install the dryer should be sufficiently ventilated, with a temperature between 10°C and 25°C. Dryer operation at a lower environment temperature may result in condensate accumulation in the dryer interior. Do not place the dryer into a place where there is danger of freezing. Frozen water in the condensate tank and pump may damage the dryer.


The dryer emits heat. Therefore, do not place it in a very small room, as the drying process may take longer due to limited amount of available air.

Lighting in the room should be sufficient to allow reading the information on the display unit on the control panel.

DRYER PLACEMENT

This dryer must be stacked with a washing machine of the same brand using a stacking kit provided by the manufacturer (see Figure 1). You can contact aftersales for purchase figure a, and install it according to user manual.


Alternatively, the dryer can be placed next to the washing machine (figure 2).



STACKING BRACKET (ACCESSORIES)


Please use original accessories. You can refer to the following recommendations for purchasing stacking brackets.

Dryer series	Dryer depth (D)	Washing machine series	Washing machine depth (D)	Matching Stacking Brackets
3S/5S	550mm	3S/5S	510mm/550mm	SKHDSN* (Style1)
3S/5S/7S	640mm	3S/5S/7S	590mm/640mm	WZXX90-BE**** (Style2)

 At least two persons are required to install the tumble dryer on top of a washing machine.

⚠ Do not place the dryer behind lockable or sliding door, or door with a hinge on the opposite side of the dryer door hinge. Install the dryer in such way that the door can always be freely opened.


⚠ Do not place the dryer on a carpet with long fibres as this may impede air circulation.



⚠ After installation, wait for 24 hours without moving the appliance before using it for the first time. If the dryer has to be laid down on one of the sides during transport or servicing, place it with its left side, viewing from the appliance front, downwards.

ADJUSTING THE DRYER FEET



Level the dryer in longitudinal and traverse direction by rotating the adjustable feet which allow levelling by 1cm. Use a spirit level and spanner No.22.




- ⚠ Floor on which the dryer is placed must have a concrete base. It should be clean and dry; otherwise, the dryer may slide. Also clean the adjustable feet.
- ⚠ The dryer must stand level and stable on a solid base.
- ⚠ Incorrect levelling of the dryer with the adjustable legs may cause vibration, appliance sliding across the room, and loud operation. Incorrect levelling of the dryer shall not be subject to warranty.
- ⚠ Sometimes, unusual or louder noise may appear during appliance operation; these are mostly the result of improper installation.

CHANGING THE DOOR OPENING DIRECTION


To change the direction of door opening, proceed as follows.




- 1 Fully open the door (take the example of reversing from left opening to right opening).




- 2 Unscrew the two fastening screws of the door hinge with a phillips screwdriver (or 8 mm socket spanner) to remove the whole door body.




- 3 Unscrew the two screws of the door hook cover plate with a phillips screwdriver, and remove the whole door hook cover plate (including the door hook).




- 4 Unscrew the two screws of the hinge cover plate, pull it out horizontally with a little force, and then remove the two screws (stainless steel pan head screws) on the reinforcing iron plate. And press the door body with one hand, grasp the hinge with the other hand, lift it up little by little, and slowly remove the hinge from the positioning pin. If necessary, use a flat head screwdriver to pry it.




- 5 Rotate the hinge assembly 180° to the other side, install the hinge assembly on the stud and press it tightly, and then tighten the two screws in the middle.



- 6** Rotate the hinge cover plate and the door hook cover plate 180° respectively and install them at the corresponding positions on the other side of the inner frame, and then tighten the screws.




- 7** Remove the door lock screw of front assembly, pull down the door lock vertically by hand, take it down and rotate it 180° to the other side. Then install it to the hole of front assembly, pull it down to clamp it, and tighten the screws. Now, the reversing of door lock is completed.




- 8** Finally, install the door hinge on the front assembly, tighten the two screws, and close the door. At present, the door reversing (from left opening to right opening) is completed.

DRAINING THE CONDENSATE

The moisture from the laundry is extracted in the condenser unit and accumulated in the condensate tank.


During the drying process, an indicator light (symbol  is lit on the display unit) warns when the condensate tank is full and needs to be emptied.


To avoid emptying the condensate tank, run the condensate discharge hose located at the back of the appliance directly into a drain.




.....
1 Remove discharge hose from the machine and hang it on the back.

.....
2 Attach the hose in the attachment to the plastic opening on the discharge hose.

 If you decide to run the condensate drain hose into a drain, make sure the hose is securely fastened. This will prevent any water spillage which could result in unexpected damage.

 Always use the hoses supplied with the dryer.

CONNECTING TO THE POWER MAINS



⚠ After installation, the dryer should stand still for two hours before it is connected to the power mains; this allows the dryer to stabilize.

Connect the dryer to a grounded power outlet. After installation, the wall outlet should be freely accessible. The outlet should be fitted with an earth contact (in compliance with the relevant regulations).

Information on your dryer is indicated on the rating plate (see chapter »DESCRIPTION OF THE DRYER/Technical information«).

⚠ We recommend using over-voltage protection to protect the appliance in case of a lightning strike.

⚠ The dryer may not be connected to the power mains using an extension cord.

⚡ Do not connect the tumble dryer to an electrical outlet intended for an electric shaver or a hair dryer.

⚡ Any repair and maintenance pertaining to safety or performance should be done by trained experts.

⚡ A damaged power cord may only be replaced by a person authorized by the manufacturer.

MOVING AND TRANSPORT AFTER INSTALLATION

After every drying cycle, a small amount of condensed water will remain in the dryer. Switch on the dryer and choose one of the programmes, then let the appliance operate for approximately half a minute. This will pump out the remaining water and prevent damage to the dryer during transport. If the dryer cannot be transported in the upright position, tilt it to the left side.

Pack all the packaging material (plastic bags, other plastic parts etc.).

⚠ After transport, the dryer should be left to stand still for at least two hours before it is connected to the power mains. The appliance should be installed and connected by a trained technician.

⚡ If the appliance was not transported in compliance with the instructions, the dryer should be left to stand still at least 24 hours before it is reconnected to the power mains.




Failure to do so may result in a heat pump failure which shall not be covered by the warranty. Be careful not to damage the cooling system (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/ Dryer placement«).


⚠ Carefully read the instructions for use before connecting the dryer. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty.

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

Make sure the dryer is disconnected from the power mains; then, open the door by pulling the left side of the door towards you (figures 1 and 2).



























Before using the dryer for the first time, clean the dryer drum using a soft damp cotton cloth and water (figure 3).



 Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).


DRYING PROCESS, STEP BY STEP (1 - 4)

STEP 1: HEED THE LABELS ON THE LAUNDRY

Normal wash; Sensitive laundry	Max. washing temp. 95°C  	Max. washing temp. 60°C  	Max. washing temp. 40°C  	Max. washing temp. 30°C  	Hand wash only 	Do not wash 
Bleaching	Bleaching in cool water 			Bleaching not allowed 		
Dry cleaning	Dry cleaning with all agents 	Petroleum solvent R11, R113 	Dry cleaning in kerosene, pure alcohol, and R113 	Dry cleaning not allowed 		
Ironing	Hot ironing, max. 200°C 	Hot ironing, max. 150°C 	Hot ironing, max. 110°C 	Ironing not allowed 		
Drying	Dry flat (place on a flat surface) 	Drip dry  Line dry 	High temperature  Low temperature 	Do not tumble dry 		

STEP 2: PREPARING FOR THE LAUNDRY DRYING PROCESS

1. Sort the laundry by type and thickness of the fabric (see PROGRAMME TABLE).
2. Close the buttons and zips, tie any ribbons, and turn the pockets inside out.
3. Place very sensitive clothes in a special-purpose laundry bag.
(The special-purpose laundry bag is available as an optional accessory.)



Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended. The following types of laundry may not be dried in the dryer as this may cause your garments to deform:


- leather garments and other leather products;
- garments that are waxed or treated in any other way;
- garments with major wooden, plastic, or metal parts;
- garments with spangles;
- garments with metal parts subject to rusting.

SWITCHING ON THE DRYER


Connect the dryer to the power mains by plugging in the power cord.
Press the ON/OFF button to switch on the dryer (figure 1).

With some models, the dryer drum is lit as well (figure 2).
(The light in the dryer drum is not suitable for any other use.)

⚠ The light in the dryer drum may only be replaced by the manufacturer, a service technician or an authorized person.




1




2

LOADING THE DRYER


Open the dryer door by pulling the left side of the door towards you (figure 1).
Insert the laundry into the drum (after making sure the drum is empty) (figure 2).
Close the dryer door (figure 3).



1



2



3

☼ 干衣机运行过程中可直接打开门添加或取出衣物，关门后按Start/Pause键继续运行。


☼ Do not insert laundry into the dryer if it has not been wrung or spun (recommended minimum spinning cycle: 800 rpm).

Do not overload the drum! See PROGRAMME TABLE and observe your nominal load as indicated on the rating plate.


If the dryer drum is overloaded, the laundry will be more wrinkled and perhaps unevenly dried.


☼ When drying larger items (bedding, towels etc.), loosen them and then insert them into the dryer drum.



CONTROL UNIT



1 CYCLE SELECTOR
Turn the dial to select a cycle.


2 POWER 
Press to turn on/off the dryer.


3 START/PAUSE 
Start/Pause the whole machine program running.


4 ANTI CREASE 
***CONNECT** 
Short press to add or subtract Anti Crease function.
Long press to control dryer network.

5 TIME DRY +/-
Add and reduce drying time of the program.


6 DRYING TARGET
For selection of drying effect.


7 DRYING LEVEL 
Press to select the degree of dryness.

8 GENTLE DRY 
Press to select the gentle dry function.

9 DELAY END 
Press to delay the end time of the program.

10 DISPLAY
It is used to display the remaining time, fault code and other information of the program.


6+7 CHILD LOCK 
Press these two keys at the same time to enable or disable the child lock function.

7+8 MUTE 
Press these two keys at the same time to switch or restore the acoustic signals.


For extra function: Press and hold for 3 seconds.

STEP 3: CHOOSING THE DRYING PROGRAMME

Choose the **programme** by rotating the programme selector knob(1) to the left or right (depending on the type of laundry and the desired level of dryness). See PROGRAMME TABLE.



1



PROGRAMME TABLE

Sensor dry programmes

Programme	Type of clothes	Maximum capacity (kg)
Eco	Use this programme for drying of ordinary cotton clothes.	8
Cotton	Use this programme for thicker non-sensitive cotton laundry of approximately the same thickness.	8
Synthetics	The programme is used for drying delicate laundry made of synthetics fibres.	4
Down	Use this programme to dry textiles stuffed or padded with down (pillows, down, jackets etc.). Dry large items separately and use the Time Dry programme if necessary.	2
Quick 30'	For quick drying of light and thin clothes.	0.5
Towels	Use this programme for drying non-sensitive items (towels kitchen clothes...) . After drying, the items will be dry and ready to be stored in the cupboard.	4
Bedding	Use the programme for larger items. When the programme is complete, it will be dry. Adjusted drum rotation prevents the laundry from tangling.	2.5
Shirts	Use this programme to dry shirts and blouses.	2
Sportswear	Use this programme for clothing with a membrane, for sportswear made of mixed materials, and breathable fabrics..	2
Baby Care	Use this programme to dry baby clothes. Clothes dried with this programme are usually normally dry.	2
Auto	Use this program for thicker non-sensitive cotton laundry of approximately the same thickness. After drying, it will be dry or slightly moist.	4

The Eco programme is equivalent to standard cotton programme in regulation (EU) No 932/2012.

Manual and special dry programs

Programme	Type of clothes	Maximum capacity (kg)
Time Dry	Use this programme for non-sensitive laundry that is still slightly moist and has to be thoroughly dried. In the time programme, remaining moisture is not detected automatically. If the laundry is still damp after the programme is complete, repeat the programme; if it is too dry and therefore creased and rough to touch, the drying time you selected was too long.	/
Wool	This short program is intended for softening or fluffing of dried clothes made of wool or silk.	1
Refresh	In this programme, the heater is switched off. The programme is suitable for refreshing your laundry.	/
Allergy Care	For removing allergens such as mites.	2

* If your laundry is not dried to the desired dryness level, use extra functions or use a more suitable programme.

* Rotate the knob to Remote Control so that user can select programs via the APP.


STEP 4: SELECTING ADDITIONAL SETTINGS AND FUNCTIONS

Most programmes feature basic settings, but these settings can be changed.

Adjust the settings by pressing the relevant function button (before pressing the START/PAUSE button).

☞ Activate/deactivate the functions by pressing the desired function (before pressing the START/PAUSE button).

☞ Certain settings cannot be selected with some programmes. Such settings will not be lit, and when the corresponding button is pressed, an acoustic signal will be emitted (see FUNCTION TABLE).



2 POWER

Press the "POWER" button to power on/off the appliance.

When the appliance is powered on, it enters standby mode with the display lit up. In the standby mode or after a program has ended, press and hold the "POWER" button to power off the appliance.

If no operation is performed within a few minutes while in standby mode, on the End screen, the appliance will automatically power off. In the power-off state, all displays and outputs are disabled.

When the remote control mode is enabled, the appliance enters energy-saving mode a few minutes after being powered off and will automatically shut off if there is no operation for 7 days.

3 START/PAUSE

Press the "Start/Pause" key to pause or start the program.

When the program is suspended, the set functions cannot be changed.

If the program or function needs to be changed during operation, press the "POWER" to turn off the machine, and press again to turn on, select the required program and function, and finally start it.


4 ANTI CREASE


Press briefly: Add "Anti Crease" function, press twice to cancel the function, and cycle in sequence.


If the clothes cannot be taken out in time after drying, select the anti crease program. At this time, the inner drum rotates intermittently to prevent clothes from creasing.

Touch any key or open the door to exit the anti crease mode.
If there is no operation, the longest execution will end automatically after 12 h by default.

* CONNECT

Press and hold: Connect the Wi-Fi of the appliance, the control panel symbol " " flashes, and then conduct the networking operation. See the networking description for the specific networking method.

The network symbol " " stays on once connected successfully.



5 TIME DRY +/-

Before the program starts, this function can add or reduce drying time of the program. Press continuously to cycle through the set tap positions. Different programs have different tap position settings.

This function is only applicable to the manual and special dry programs. Sensor dry programs cannot be started.

6 DRYING TARGET

For selection of drying effect.

[] Extra, means the clothes can be stored after drying.

[] Cupboard, means the clothes can be worn immediately after drying.


[] Iron, means the clothes has a small amount of water and can be ironed.

7 DRYING LEVEL

The drying level is divided into 3 levels, and the display shows 1-3 suns, which can be used to dry clothes according to the number and material of the clothes.

8 GENTLE DRY

Shirts and Synthetics programs can choose this function before start, and the dryer will operate in a relatively low temp, achieving drying care.



9 DELAY END 🕒

This function can delay the end time of the program.

Make an appointment after selecting programs and functions. Press the **appointment button** to add or reduce the appointment time. The time changes by 1 hour for each press, and the maximum optional time is 24 hours.

The appointment time is the end time of the program, including the running time of the whole program, so the appointment time must be longer than the running time of the program.

When the Delay End function is being selected (set), the Clock icon is lit up;
When the Delay End programme is running, the Clock icon always on or flashes (depends on the model) .

After the appointment process ends, the appointment icon goes out.

Before the program starts, the selected appointment can be canceled by selecting other programs or function keys.

After the program is started, in case of canceling the appointment, shut down and restart the dryer.


10 DISPLAY

It is used to display the remaining time, appointment time, fault code and other information of the program.

The time displayed by the program may be different from the actual running time. Due to the influence of type of clothes, load of clothes, water content after dehydration, and ambient temperature, the actual drying time will be automatically adjusted. When the program ends, "End" will be displayed.

Icon description

	Anti crease icon. When the icon is lit up, it indicates that the anti crease function is enabled.
	Lint and debris cleaning icon. The flashing icon indicates that the lint and debris needs to be cleaned.
	Water box cleaning icon. The flashing icon indicates that the water box needs to be emptied.
	Clean evaporator fins. When the icon is lit up ,it indicates the dryer has used up to twenty times, evaporator fins need to be cleaned.
	Drum light icon. When the dryer is in running (If the knob is turned or any key is pressed), pause, program end or just turned on, drum light will illuminate for 1 minute.



6 + 7 Child Lock

This is a safety feature. To activate it, simultaneously press the positions "Drying Target + Drying Level" until the Child Lock icon light up, and then Child Lock is set up. Repeat the same operation, the Child Lock will be released.

When the Child Lock is set, all function buttons will be shielded except the power button.

After completing program, child lock will automatically unlock.

The Child Lock feature includes a memory function, and the setting will remain effective unless it is manually activated or deactivated.

After the child lock function is enabled: During running in anti crease mode, the child lock needs to be released manually, and the anti crease function ends automatically.

7 + 8 Mute

Use this to switch off or restore the acoustic signals.

When the appliance is in the state of holding, pause or operation, press "Drying Level + Gentle Dry" buttons until the display show mute function icon. All the buzzing will be turned off except the alarms.

When the appliance is in the mute state, repeat the same operation until mute function icon light off. All the buzzing will be activated.

The Mute feature also includes a memory function and the setting will remain effective unless it is manually turned on or off.

FUNCTION TABLE

Programs	ANTI CREASE	TIME DRY +/-	DRYING TARGET	SETTING DRYING LEVEL	GENTLE DRY	DELAY END
Eco	○	×	×	×	×	○
Cotton	○	×	○	○	×	○
Synthetics	○	×	○	○	○	○
Wool	○	○	×	×	×	○
Down	○	×	○	○	×	○
Time Dry	○	○	×	×	×	○
Quick 30'	○	×	×	×	×	○
Towels	○	×	○	○	×	○
Bedding	○	×	○	○	×	○
Shirts	○	×	○	○	○	○
Refresh	○	○	×	×	×	○
Sportswear	○	×	○	○	×	○
Baby Care	○	×	○	×	×	○
Allergy Care	○	○	×	×	×	○
Auto	○	×	○	○	×	○


○ Optional functions

× Can not be selected

MAINTENANCE & CLEANING

⚠ Before cleaning, make sure to switch off the dryer and disconnect it from the power mains (unplug the power cord from the outlet).

The dryer is fitted with a **filtering system** consisting of several filters that prevent any impurities from entering the heat exchanger system.



.....
1 Net filter
.....


.....
2 Heat exchanger door cover
.....

.....
3 Condensate tank
.....

⚠ The dryer may never be operated without the filters in place or with damaged filters, as excessive amount of accumulated fibres from the fabric could cause malfunction or failure of the dryer.

CLEANING THE NET FILTER IN THE DOOR


☼ Clean the net filter after each drying cycle.



☼ Make sure you do not pinch your fingers with the filter cover.

CLEANING OF THE HEAT EXCHANGER

⚠ During cleaning, some water may be spilled. It is therefore recommended to place an absorbent cloth on the floor.



- 1** Press the buckle of the heat exchanger door cover at the lower left to open the door cover.
- 2** Turn the locking knob of the cover to unlock position.
- 3** After using for a period of time, if there is dust on the heat exchanger, please remove the dust with tools. Do not touch the heat exchanger directly with your hands to avoid injury.
- 4** Install the inner door cover to the original positions, lock the knob and close the heat exchanger door cover.


⚠ Do not touch the inner metal parts of the heat exchanger with bare hands. Danger of injury on sharp parts. Use appropriate protection gloves when cleaning the heat exchanger.

⚠ Incorrect cleaning of the metal fins of the heat exchanger can permanently damage the tumble dryer. Do not press on the metal fins with hard objects like for example the plastic tube of a vacuum cleaner.

The dust and dirt in the metal fins of the heat exchanger can be cleaned with tools vacuum cleaner, soft brush etc..

Without pressing, gently move the brush attachment only in the direction of the metal fins from top to bottom. Too much pressure can damage or bend the metal fins of the heat exchanger.

💡 We recommend you clean the heat exchanger at least every twenty times.




EMPTYING THE CONDENSATE TANK

☼ Empty the condensate tank after each drying cycle.

If the condensate tank is full, the drying programme will be paused automatically.

Symbol ☼ will light up on the display unit, indicating that the condensate tank should be emptied.



1 Pull out the condensate tank from the dryer (using both hands as shown in the figure), then turn it upside down over a washbasin, sink, or any suitable vessel.

2,3 Empty the condensate tank. Pull out the spout at the opening for easier emptying. Replace the condensate tank.

☼ Water from the condensate tank is not potable. If thoroughly filtered, it can be used for ironing.

⚠ Never add chemicals or fragrances into the condensate tank.

It is not necessary to empty the condensate tank if the drain hose is connected directly to a drain (see chapter »INSTALLATION AND CONNECTION/Draining the condensate«).

CLEANING THE DRYER


⚠ Always disconnect the dryer from the power mains before cleaning.

Clean the dryer exterior using a soft damp cotton cloth.

⚠ Do not use any solvents or cleaning agents that could damage the dryer (please observe the recommendations and warnings provided by the manufacturers of the cleaning agents).

Wipe all parts of the dryer with a soft cloth until dry.

⚡ Do not clean the dryer with a jet of water!



TROUBLESHOOTING

WHAT TO DO ...?

Disturbances from the environment (e.g. the power grid) may result in various error reports (see TROUBLESHOOTING TABLE). In such case:

- Switch off the dryer and wait at least one minute.
- Switch on the dryer and repeat the drying programme.
- Most errors during operation can be resolved by the user (see TROUBLESHOOTING TABLE).
- If the error persists, call an authorized service unit.
- Repairs may only be carried out by an adequately trained person.
- Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

⚡ The warranty does not cover the errors or failures resulting from disturbances from the environment (lightning strike, power grid failures, natural disasters etc.).

TROUBLESHOOTING AND ERROR TABLE

Fault phenomenon	Recommended handling method
<p>The dryer cannot be started</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Check the power connection; ◇ Confirm the "Start Pause" key is pressed down; ◇ Confirm the door is closed properly; ◇ House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.
<p>The dryer cannot be started and displays "End"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm there are clothes in the drum;
<p>Excessive drying time</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm whether there are too many clothes wrapping into clusters; ◇ Check whether the filter screen is cleaned; ◇ There will be air supply for cooling after drying in some programs;
<p>Poor drying effect</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Confirm that the clothes have been dehydrated; ◇ Check whether the program setting is correct; ◇ Confirm that there are too many clothes; ◇ Load is not properly sorted. Whether clothes that are not easy to dry are mixed with clothes that are easy to dry; ◇ Large load of heavy fabrics. ◇ Check whether the filter screen is cleaned;
<p>The remaining time of the display stops or jumps</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ The remaining time varies with clothing type, load, dehydration and ambient temperature, which is a normal phenomenon;
<p>Clothes are wrinkled.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Clothes have dried too long. Try a shorter drying time. ◇ Clothes have been left in the appliance for too long after cycle ends.
<p>The dryer display shows running time different from actual program duration.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ For programs that stop automatically when clothes are dry, the drying duration displayed is calculated according to standard environment, initial laundry moisture, load mass and type. The drying time is automatically adjusted for any change in conditions. The difference between the actual time and the display time is normal, which ensures the best drying effect.

Fault phenomenon	Recommended handling method
The dryer is too loud.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Look for coins, loose buttons, nails, and other objects and remove them immediately. ◇ Check the lint filter. Remove any items stuck inside the lint filter. ◇ Make sure the dryer is level and standing firmly on the floor. ◇ The dryer may hum due to air moving through the drum and fan. This is normal.
Clothes are shrinking.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Garment care instructions are not being followed. Use a low or no heat setting.
Lint is left on clothes.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Lint filter has not been cleaned properly. ◇ Clothes have not been sorted properly. ◇ Some fabrics cause more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily. ◇ Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
The appliance has an odour.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ The smell is caused by rubber material that is attached to the appliance inside. This kind of smell is a rubber's own smell and disappears automatically after using the appliance several times. ◇ When washing the clothes, use the detergent in accordance with the manufacturers recommendations. If you use the detergent excessively not according to the recommendations, undissolved detergent may accumulate on the clothes and cause an odour. ◇ You can smell odours from the clothes if the clothes were left in the appliance after drying or in the washing machine after washing. Unload the clothes promptly at the end of the drying or washing cycle. ◇ Ensure you can smell same odour in the washing machine. If so, clean the tub of the washing machine referring to the washing machine user manual. ◇ Always take care of both lint filters clean. If any residues were left in the lint filter after drying, it may cause odours. And also dry the lint filter completely after cleaning.
The machine is powered on and started directly after power failure, but does not work	<ul style="list-style-type: none"> ◇ When the program is suspended, the set functions cannot be changed. If the program or function needs to be changed during operation, or the power is off during operation and the power needs to be powered on again, select the required program and function, and finally start it.


Code	Interpretation	Recommended handling method
F50/F51	Abnormal sensor	◇ Please contact after-sales service.


SERVICING

Before calling a service technician

When you contact a service centre, please state your dryer type.

Type, code/ID, model, and serial number are indicated on the rating plate.

 In case of a failure, only use approved spare parts by authorized manufacturers.

 Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the dryer shall not be covered by the warranty. In such cases, the costs of repair shall be charged to the user.

TYPICAL CONSUMPTION TABLE

Programme Instructions


The table indicates the power consumption and time values for drying of a test batch of laundry with various loads and after washing machine spinning .

The following requirements apply to the consumption values specified below.

Inlet air temperature	room temperature
Inlet air humidity	50–60%
Drying temperature	Normal

Program	Rated Capacity (kg)	Spinning (rpm)	Pogram Consumption (kWh/cycle)	Pogram duration (h:m)	Final Moisture Content (%)
Eco	8	/	1.80	3:28	1.5
Synthetics extra	4	1000	0.75	1:24	0.5
Synthetics iron	4	1000	0.51	0:58	10
Cotton extra	8	1000	2.27	3:52	0.5
	4	1000	1.31	2:18	0.5
Cotton iron	8	1000	1.58	2:44	10
	4	1000	0.86	1:33	10
Wool	1	/	0.22	0:30	1.0

1. The values given for programs other than the Eco program are indicative only;
2. Results of Wool program is based on wool load with 5% initial moisture content.
3. The Eco program is suitable to dry wet cotton laundry, and that this program is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
4. The Eco program is the most efficient program in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
5. Loading the household tumble dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programs will contribute to energy savings.
6. At full load of Eco pogram, acoustic airborne noise emission of the drying cycle: 64dB.
7. The product information and QR code are reflected in the energy consumption label the product registration information can be obtained by scanning the QR code.
8. The power consumption of the off-mode is 0.5W. Time on switching automatically to off-mode: 10min.

 Due to deviations in terms of type and amount of laundry, spinning, power supply oscillation, and environment temperature and humidity, the values measured at the user may differ from the one stated in the table.

We reserve the right to any changes and errors in the instructions for use.

TIPS FOR DRYING AND ECONOMIC USE YOUR DRYER

The most economical way of drying is to dry the recommended amount of laundry in each batch (see PROGRAMME TABLE).

Drying laundry made of particularly delicate fabrics that may be deformed is not recommended.

Use of conditioner in the washing cycle is not necessary as the laundry is soft and smooth after drying in the dryer. Drying time will be shorter and power consumption will be lower if the garments are thoroughly wrung or spun before drying. By selecting the appropriate drying programme, you will avoid over-drying your laundry and problems with ironing or shrinkage of fabric.

Regular cleaning of the filters will lead to optimum drying time and minimum power consumption.

When drying smaller amounts of laundry or individual garments, the sensor may not perceive the actual level of moisture in the laundry. In such cases, it is recommended to dry smaller items or amounts with programmes for dryer laundry or with the timed programme.

DISPOSAL

Packaging is made of environmentally friendly materials that can be recycled, disposed of, or destroyed without any hazard to the environment. To this end, packaging materials are labelled appropriately.



The symbol on the product or its packaging indicates that the product should not be treated as normal household waste. Take the product to an authorized collection centre for waste electric and electronic equipment processing.

When **disposing** of the dryer at the end of its useful life, remove all power cords, and destroy the door latch and switch to prevent the door from locking or latching (child safety).

Correct **disposal** of the product will help prevent any negative effects on the environment and health of people, which could occur in case of incorrect product removal. For detailed information on removal and processing of the product, please contact the relevant municipal body in charge of waste management, your waste disposal service, or the store where you bought the product.

Wi-Fi CONNECTION

Enter the "Settings" interface on your smartphone or tablet PC, enable the Bluetooth and Wireless Connection, and connect to the wireless network.

NOTE

This device can support the 2.4 GHz Wi-Fi.

Download

In the APP Store (Google Play Store, Apple App Store) on your smartphone or tablet PC, find the ConnectLife app, download and install it.

NOTE

In order to improve performance and experience, the application may be updated without notification.


Log in

You need to log in to ConnectLife with your account first. If you do not have a ConnectLife account, you will need to create a new one. Please refer to the App Instructions for details.



NOTE

If you already have a Google account, you can use your Google account to log in directly.



Device Binding




1. Open ConnectLife on your smartphone or tablet PC;
2. Bind your device on ConnectLife as follows:
 - A. Click "+" in "Home" page, choose "Add device" or "Scan".
 - B. Select "**TUMBLE DRYER**" or click "**Scan QR/BAR code**" or "**Manual entry**" below.
 - C. Scan the QR/BAR code on the device or enter the AUID/SN manually. If you **can not** find it, click  for instructions.
 - D. Click "**SET UP APPLICATION**".
 - E. Read the instructions, operate the device into the Networking and Binding state, and click "**NEXT**".
 - F. At this time, the app starts to search for devices, and you can select the device to be connected to the network from the search list; If it is not found, check your bluetooth whether turn on. Bluetooth should be keep it on at all time. And then click "**NEXT**".
 - G. Select your home Wi-Fi, enter the password, Then click the "**CONNECT**". The appliance will start networking and binding.
 - H. After binding successfully, you can set the device name and room.
 - I. Now, the device can be control remotely by APP.

How to activate the Wi-Fi function?

1. Press and hold the "Anti Crease  " button to connect the appliance to Wi-Fi until the "Wi-Fi" begins to flash.
2. Press and hold the "Drying Target  " button, and you will see "Bon" on the display.
3. After completing the steps above, your appliance is ready to connect to the Internet. Follow the instructions on your APP .
4. If not successful, turn off the appliance and repeat the steps.



How to activate the Remote Control?

1. Ensure that the Wi-Fi is enabled. If the Wi-Fi is off, press and hold the "Anti Crease  " button to turn it on.
2. Turn the program selector knob to "Remote Control" to enable the remote control feature. When the Remote Control icon " " is lit, the function is activated, and the door is locked. If the icon is off, the remote control is disabled.

 **When the Remote Control icon " " on the display is not illuminated, you cannot control the machine remotely via the mobile app. To activate this feature, turn the knob to "Remote Control" until the icon " "lights up again.**

NOTE

How to reset Wi-Fi and unbind all the binding relationship of the device:

1. Press the power key to start the device and make it connect to the network normally.
2. Press the last two keys simultaneously for 3 seconds, and the screen will display "E-b".
3. Shut down and restart the device to make a new binding.
4. After unbinding, the device must be restarted, or the next binding will fail. Unbinding will delete users information stored in appliance before.
5. How to exit the network distribution mode:
If you want to quit when screen display "bon", press "Anti Crease  "simultaneously for 3 seconds, you can turn off the appliance by press " ".

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL USUARIO

Antes de poner en funcionamiento esta máquina, lea este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

DH3S802UWDD
DH3S802UWDD*
DH3S802UBDD
DH3S802UBDD*

DH3S802UTDD
DH3S802UTDD*
DH3S802BW2
DH3S802BW2*

DH3S802BW4
DH3S802BW4*


ES


Español

Gracias por elegir nuestros productos.

- Instale y utilice este producto correctamente.
- Las imágenes en el manual son diagramas esquemáticos, y el aspecto y la impresión pueden ser diferentes de los productos reales.
- El producto está sujeto a cambios técnicos sin previo aviso para la mejora del rendimiento.
- Esta secadora está destinada únicamente para uso doméstico. No la use para secar ropa que no sea la adecuada para una lavadora.


Los siguientes símbolos que se utilizan en el manual tienen los siguientes significados:

 Información, consejo, sugerencia o recomendación

 Advertencia: peligro general

 Advertencia: peligro de descarga eléctrica

 Advertencia: peligro de superficie caliente

 Advertencia: peligro de incendio



Es importante leer las instrucciones cuidadosamente.

ÍNDICE

4 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ----- 14 DESCRIPCIÓN DEL APARATO 15 Información técnica	INTRODUCCIÓN
16 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 16 Ubicación 19 Pies ajustables 20 Cambio de la dirección de apertura de la puerta 22 Evacuación del condensado 23 Conexión del suministro de agua 24 Movimiento y transporte después de la instalación ----- 25 ANTES DEL PRIMER USO	PREPARACIÓN ANTES DEL PRIMER USO
26 PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO (1-4) 26 Paso 1: Preste atención a las etiquetas sobre las prendas 27 Paso 2: Preparación del proceso de secado de la ropa 31 Paso 3: Elección del programa de secado 34 Paso 4: Selección de ajustes y funciones adicionales ----- 38 TABLA DE FUNCIONES ----- 39 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 40 Limpieza del filtro de malla en la puerta 41 Limpieza del filtro de bomba de calor 43 Vaciar el tanque del condensado 44 Limpieza de la secadora	PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
45 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 45 ¿Qué hacer...? 49 Servicio ----- 50 TABLA DE CONSUMO TÍPICA 51 RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO 52 ELIMINACIÓN 53 CONEXIÓN WIFI	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VARIOS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- ◇ Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de usar el aparato.
- ◇ No utilice el aparato sin haber leído y entendido estas instrucciones para su uso por primera vez.
- ◇ Estas instrucciones de uso se proporcionan con múltiples modelos de secadoras. No obstante, algunas características o ajustes pueden no estar disponibles en su máquina.
- ◇ El incumplimiento de las instrucciones o el uso inapropiado de la máquina puede provocar un daño a las prendas o al aparato, o una lesión al usuario. Mantenga el manual de instrucciones a mano, cerca de la máquina.
- ◇ Su aparato está destinado únicamente para uso doméstico. Si la máquina se utiliza con fines profesionales, lucrativos o que exceda el uso normal en un hogar, o si la máquina la utiliza una persona que no es un consumidor, el periodo de garantía será el periodo más corto que requieran las disposiciones pertinentes.
- ◇ La máquina se fabricó en cumplimiento con las normas de seguridad aplicables.

ADVERTENCIA:

A fin de reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, choque eléctrico, lesiones o quemaduras cuando utiliza este producto, siga las precauciones básicas, incluso las que se proporcionan a continuación.

INSTALACIÓN

- Siga las instrucciones para la instalación del aparato y las conexiones a la fuente de alimentación, de manera correcta.
- Para los aparatos con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que las aberturas no estén obstruidas.
- El aparato no se debe instalar en un lugar en donde su puerta no se pueda abrir totalmente sin restricción.
- Las tareas de reparación o mantenimiento solo deben ser asignadas a técnicos capacitados. La reparación por parte de personas no profesionales puede dar lugar a un accidente o a un mal funcionamiento peor.
- Para evitar el peligro, un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.
- Después del transporte, la máquina se debe dejar quieta durante al menos dos horas antes de ser conectada a la fuente de alimentación.
- Son necesarias, al menos, dos personas para instalar la secadora en la parte superior de la lavadora.
- Instale la secadora en un lugar donde haya ventilación adecuada y una temperatura de entre 10°C y 25°C.
- Siempre utilice los tubos o mangueras que se proporcionan con la secadora.
- Coloque la máquina sobre una base sólida (de concreto) a nivel y estable.
- Instale la secadora en un lugar donde siempre se pueda abrir la puerta en su totalidad.
- Nunca bloquee los conductos de aire (abertura de evacuación).
- No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas ya

que esto puede impedir la circulación de aire.

- No coloque la secadora en un entorno polvoriento.
- La máquina no puede estar en contacto con una pared o mueble.
- Este aparato no se debe guardar ni usar en el exterior.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de aire desde la máquina hacia el cuarto, lo que puede causar incendio.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Para evitar el peligro, un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.
- La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante el uso de un cable de extensión.
- No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.
- La secadora está protegida con un sistema de apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
- Si se obstruye el filtro de malla, se puede activar el sistema de apagado automático. Limpie el filtro, espere que se enfríe la secadora e inicie el funcionamiento nuevamente. Si la secadora aún no se pone en marcha, llame al servicio técnico.
- No utilice cajas con múltiples enchufes, un cable de extensión o un adaptador doble con este aparato.
- Este aparato debe ser puesto a tierra mediante el cable de alimentación. En el caso de un mal funcionamiento o fallo, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico.
- Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra

puede dar lugar a un riesgo de choque eléctrico. Verifique con un electricista cualificado o con el personal de servicio si tiene dudas respecto a si el aparato está puesto a tierra correctamente.

- Este aparato está equipado con un cable de alimentación con un pin de puesta a tierra y un enchufe de puesta a tierra. El tomacorriente debe ser instalado y puesto a tierra de acuerdo con las disposiciones locales.
- Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. En cambio, tome el enchufe con firmeza y tire de él hasta sacarlo.
- No pulverice agua dentro o fuera del aparato para limpiarlo.

 **ADVERTENCIA:**

- No conecte la máquina a la fuente de alimentación mediante el uso de un dispositivo de conexión externo, como por ej., un temporizador programable, ni la conecte a una fuente de alimentación que se encienda y apague regularmente.
- Existe el riesgo de un choque eléctrico ya que la secadora funciona mediante electricidad.
- Verifique la secadora para comprobar si tiene daños visibles.
- La secadora no debe funcionar si está dañada.
- Antes de conectar la secadora a la fuente de alimentación, asegúrese de que la fuente de alimentación cumpla con la tensión especificada en la placa de características.
- Solo utilice disyuntores de corriente residuales con el siguiente símbolo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté retorcido o apretado, y no esté en contacto con fuentes de calor o bordes agudos.

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

- El aparato no está destinado al uso por parte de personas (incluido niños) con discapacidad física o mental, o por personas que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que tengan supervisión o hayan recibido instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- A esta máquina la pueden usar niños de 8 años y más, y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, pero solo si están supervisados durante el uso de la máquina, si han recibido las instrucciones acerca del uso seguro de la máquina, y si entienden los peligros de un uso inadecuado.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Evite que los niños y las mascotas ingresen al tambor de la secadora.
- Antes de cerrar la puerta de la máquina y ejecutar el programa, asegúrese de que solo haya ropa sucia en el tambor. Asegúrese de que ningún niño se haya trepado al tambor y haya cerrado la puerta desde el interior.
- No deje la puerta del aparato abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o gatear hacia dentro del aparato, lo que causará daños o lesiones.

USO

- La secadora no se debe usar si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- El filtro de pelusas se debe limpiar con frecuencia.
- No seque prendas sin lavar en la secadora.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y eliminadores de cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- Los artículos como la goma de espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos recubiertos de goma y ropa o almohadas que contengan almohadillas de goma de espuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes de telas o productos similares se deben usar según se especifica en las instrucciones para suavizantes de telas.
- Extraiga todos los objetos, como por ej., encendedores y fósforos, de los bolsillos de la ropa.
- Cualquier prenda que haya tenido contacto con aceites puede encenderse espontáneamente, sobre todo cuando se expone al calor en una secadora. Las prendas se calientan, lo que origina una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede salir, las prendas pueden calentarse lo suficiente como para encenderse. El apilado, amontonamiento o almacenamiento de las prendas que hayan tenido contacto con aceites puede evitar que salga el calor, y de este modo, crear un peligro de incendio.
- Si no se puede evitar la colocación de las prendas que contienen aceite o que se hayan contaminado con productos para el cuidado del cabello en una secadora, entonces primero

se deben lavar en agua caliente con detergente adicional, esto reducirá, pero no eliminará, el peligro.

- Utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante para la reparación.
- Si el tubo de condensado se bloquea u obstruye, el funcionamiento de la secadora se detendrá.
- Antes de mover la secadora o guardarla durante el invierno, se debe vaciar el tanque del condensado.
- Limpie los filtros de la secadora después de cada ciclo de secado. Si ha extraído los filtros, reemplácelos antes del siguiente ciclo de secado.
- No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).
- Nunca agregue productos químicos o fragancias al tanque del condensado.
- Después del proceso de secado, desenchufe la secadora del tomacorriente.
- La secadora utiliza un sistema de bomba de calor para calentar el aire.
- El sistema consiste en un compresor o un intercambiador de calor. Cuando comienza a funcionar la secadora, el funcionamiento del compresor o el flujo de refrigerante pueden ser altos mientras funciona el compresor. Esto no es una señal de mal funcionamiento y no afectará la vida útil de la secadora. El ruido puede disminuir con el avance del programa.
- No beba el agua de condensación / agua destilada. Puede ocasionar problemas de salud a las personas o mascotas.
- Retire las prendas de inmediato cuando el secado finaliza o cuando se apaga la alimentación durante el proceso de secado.

Si deja la ropa que no se ha secado en el aparato desatendida podría provocar un incendio. Cuelgue o extienda la ropa para que se enfríe.

- Nunca intente operar el aparato si está dañado, si funciona mal, si está parcialmente desmontado, o tiene piezas rotas o faltantes, incluso un cable o enchufe dañado.
- No intente desmontar el aparato. No aplique objetos agudos al panel de control.
- Nunca ingrese al aparato cuando está funcionando. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de inundación, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el centro de servicios de posventa.
- No presione la puerta hacia abajo cuando está abierta.
- No toque el enchufe o los controles del aparato con las manos húmedas.
- No doble el cable de alimentación en exceso ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No permita que se acumulen pelusas alrededor de la secadora.
- Mantenga el espacio debajo y alrededor del aparato libre de materiales combustibles como por ej., fibras, papel, trapos, productos químicos, etc.
- Dado que la secadora es pesada, podría lastimarse si intenta levantarla por su cuenta. No levante la secadora por su cuenta.
- Podría cortarse las manos con los bordes agudos de la secadora. No sostenga la secadora desde los bordes agudos.
- Las piezas salientes en la secadora pueden romperse cuando se levanta o se empuja.
- No mueva la secadora sosteniendo las piezas salientes.

- Compruebe si la secadora está dañada después del transporte. Nunca opere la secadora si está dañada.
- El agua residual en la secadora puede congelarse y dañar la secadora.
- No instale la secadora en un lugar donde los tubos puedan congelarse. El aparato contiene inflamables, pero es el refrigerante R290 respetuoso con el ambiente. El incumplimiento de su eliminación de forma adecuada puede dar lugar a un incendio o envenenamiento. Elimine el aparato de forma adecuada y no dañe los tubos en el circuito refrigerante.
- Al limpiar los filtros, la pelusa debe tirarse a la basura y no lavarse a través del desagüe para evitar esparcir microplásticos en el sistema de aguas residuales.

 **ADVERTENCIA:**

Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que saque todas las prendas y las extienda rápidamente para disipar el calor.

 **ADVERTENCIA:**

Mantenga una buena ventilación alrededor del aparato.

 **ADVERTENCIA:**

No dañe el circuito refrigerante.

PELIGRO DE SUPERFICIE CALIENTE

- El vidrio de la puerta se calentará durante el funcionamiento. Sea cuidadoso y evite quemaduras. Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del aparato.
- La parte posterior de la secadora puede calentarse demasiado durante el funcionamiento. Espere que la secadora se enfríe por completo antes de tocar su parte posterior.
- Si abre la puerta de la secadora durante el proceso de secado, las prendas pueden estar muy calientes y puede quemarse.


Servicio

- En el caso de una conexión o uso incorrecto, o la realización del mantenimiento por parte de personas no autorizadas, el usuario deberá soportar el gasto de reparación por cualquier daño que no esté cubierto por la garantía.
- La garantía no cubre consumibles, desviaciones menores del color, aumento del ruido que surge del envejecimiento que no afecta la funcionalidad de la secadora y defectos estéticos que no afectan la funcionalidad ni la seguridad de la secadora.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO


FRENTE

- 1 Tanque del condensado
- 2 Perilla de selector de programas
- 3 Unidad de control
- 4 Puerta
- 5 Filtro de malla
- 6 Abertura de ventilación
- 7 Cubierta de la puerta del intercambiador de calor



PARTE TRASERA

- 1 Cable de alimentación
- 2 Manguera de descarga del condensado
- 3 Patas ajustables




INFORMACIÓN TÉCNICA

(DEPENDIENDO DEL MODELO)

Capacidad nominal	8 kg
Peso neto	44 kg
Tensión asignada	220-240 V~
Potencia nominal	650 W
Frecuencia	50 Hz
Tipo de refrigerante	R290
Carga de refrigerante	130 g

Dimensiones (mm)




Índice	Dimensión (mm)
A	595
B	845
C	520
D	550
E	580
F	1060

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

☞ Retire todo el material de embalaje. Al desembalar, asegúrese de que no se dañe el aparato con un objeto punzante.

UBICACIÓN



☞ La máquina no puede estar en contacto con una pared o mueble. Para un funcionamiento óptimo de la máquina, deje un poco de espacio alrededor de la máquina, como se indica en la figura. En caso de no dejar los mínimos espacios libres requeridos, esto puede provocar sobrecalentamiento.

☞ Los conductos en la parte trasera y frontal de la secadora nunca deben estar obstruidos.

Instale la secadora en un lugar con suficiente ventilación y una temperatura de entre 10°C y 25°C. El funcionamiento de la secadora a una temperatura más baja puede dar lugar a condensación en la secadora. No coloque la secadora en un lugar donde haya riesgo de congelación. El agua congelada en el tanque del condensado y en la bomba puede dañar la secadora.


La secadora emite calor. No la coloque en un espacio cerrado, ya que el proceso de secado puede durar más tiempo debido a la cantidad limitada de aire disponible.

La iluminación en la habitación debe ser suficiente como para permitirle leer la pantalla en el panel de control.

COLOCACIÓN DE LA SECADORA

Esta secadora debe apilarse con una lavadora de la misma marca utilizando un kit de apilado proporcionado por el fabricante (véase la Figura 1). Puede ponerse en contacto con posventa para la compra (figura a), e instalarla de acuerdo con el manual del usuario.

Alternativamente, la secadora se puede colocar al lado de la lavadora (figura 2).



SOPORTE PARA APILAMIENTO (ACCESORIOS)


Utilice accesorios originales. Puede consultar las siguientes recomendaciones para la compra de los soportes para apilamiento.

Serie de la secadora	Profundidad de la secadora (D)	Serie de la lavadora	Profundidad de la lavadora (D)	Emparejamiento de los soportes para apilamiento
3S/5S	550 mm	3S/5S	510 mm/550 mm	SKHDSN* (Estilo 1)
3S/5S/7S	640 mm	3S/5S/7S	590 mm/640 mm	WZXX90-BE**** (Estilo 2)

! Son necesarias, al menos, dos personas para instalar la secadora en la parte superior de la lavadora.

⚠ La secadora no debe ser instalada en un lugar donde no se pueda abrir la puerta completamente sin restricción.


⚠ No coloque la secadora sobre una alfombra con fibras largas ya que esto puede impedir la circulación de aire.



☀ Después de la instalación, espere 24 horas sin mover el aparato antes de usarlo por primera vez. Si la secadora debe estar apoyada sobre un lado durante el transporte o el mantenimiento, colóquela con su lado izquierdo que mire desde el frente del aparato hacia abajo.

PIES AJUSTABLES

Gire los pies ajustables hasta nivelar la máquina. Los pies permiten nivelación en 1 cm. Utilice un nivel de agua y la llave N°. 22.



⚠ El piso sobre el cual se coloca la máquina debe tener una base de hormigón. Debe estar limpio y seco, de lo contrario, la máquina puede deslizarse. Además, limpie la parte inferior de los pies ajustables.



⚠ El aparato debe estar a nivel y estable sobre una base sólida.

⚠ Una máquina desnivelada puede causar vibración, deslizamiento y un funcionamiento ruidoso. La nivelación incorrecta de la máquina no está cubierta por la garantía.


⚠ Un ruido anómalo o fuerte puede aparecer durante el funcionamiento del aparato, en la mayoría de los casos como resultado de una instalación inadecuada.

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE APERTURA DE LA PUERTA


Para cambiar la dirección de la apertura de la puerta, proceda de la siguiente manera.




- 1** Abra la puerta por completo (el ejemplo es cambiar de la apertura izquierda hacia la apertura derecha).




- 2** Desatornille los dos tornillos de ajuste de la bisagra de la puerta con un destornillador de tornillos phillips (o una llave de tubo de 8 mm) para extraer la puerta.




- 3** Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta del gancho de la puerta con un destornillador de tornillos phillips, y retire la placa de cubierta del gancho de puerta (incluido el gancho de puerta).




- 4** Desatornille los dos tornillos en la placa de cubierta de la bisagra, sáquelos de forma horizontal con suavidad, y extraiga los dos tornillos (tornillos de cabeza plana de acero inoxidable) sobre la placa de hierro armado. Presione el cuerpo de la puerta con una mano, agarre la bisagra con la otra mano y levántela con suavidad para extraer la bisagra del pin de posicionamiento. Si fuera necesario, utilice un destornillador de cabeza chata para sacarla.




- 5** Gire el conjunto de bisagra 180°, instale el conjunto de bisagra sobre el tirante en el otro lado y presiónelo con firmeza, finalmente ajuste los dos tornillos en el medio.



- 6 Gire la placa de la cubierta de la bisagra y la placa de la cubierta del gancho de la puerta 180° e instálelas en las posiciones correspondientes en el otro lado del marco interior; a continuación, apriete los tornillos.




- 7 Retire el tornillo del bloqueo de puerta del conjunto frontal, tire del bloqueo de puerta hacia abajo verticalmente y gírelo 180° hacia el otro lado. Colóquelo en el orificio del conjunto frontal, tire hacia abajo para sujetarlo y ajuste los tornillos. De este modo finaliza la inversión del bloqueo de puerta.




- 8 Finalmente, instale la bisagra de puerta en el conjunto frontal, ajuste los dos tornillos y cierre la puerta. La inversión de puerta (de apertura izquierda hacia apertura derecha) finalizó.

EVACUACIÓN DEL CONDENSADO

La humedad de la ropa se extrae en la unidad del condensado y se acumula en el tanque de condensado.


Durante el proceso de secado, una luz indicadora (el símbolo  se ilumina en la unidad de visualización) avisa cuando el tanque del condensado está lleno y se debe vaciar.


Para evitar vaciar el tanque del condensado, coloque la manguera de descarga del condensado ubicada en la parte posterior del aparato directamente dentro del desagüe.




1 Retire la manguera de descarga del aparato y cuélguela en la parte posterior.

2 Conecte la manguera de los accesorios a la apertura plástica sobre la manguera de descarga.

 Si decide colocar la manguera de evacuación del condensado en un desagüe, asegúrese de que la manguera esté ajustada de manera segura. Esto evitará el derrame de agua, lo que podría provocar un daño inesperado.

 Siempre utilice las mangueras que se proporcionan con la secadora.

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA



⚠ Después de la instalación, la secadora debe estar quieta durante dos horas antes de ser conectada a la red de energía eléctrica; esto permite que la secadora se estabilice.

Conecte la máquina a un tomacorriente a tierra, al cual se debe poder acceder con facilidad después de la instalación. El tomacorriente debe estar equipado con un contacto de tierra (en cumplimiento con las disposiciones pertinentes).

Consulte la placa de características para conocer la información básica sobre su aparato (vea el capítulo "DESCRIPCIÓN DEL APARATO/Información técnica").

⚠ Se recomienda el uso de protección contra sobretensión para proteger el aparato contra rayos.

⚠ La máquina no puede ser conectada a la fuente de alimentación mediante el uso de un cable de extensión.

⚡ No conecte la máquina a un tomacorriente destinado a una carga pequeña.

⚡ La reparación y el mantenimiento de la máquina debe ser asignada a expertos capacitados.

⚡ Un cable de alimentación dañado solo puede ser reemplazado por una persona autorizada por el fabricante.

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Después de cada ciclo de secado, puede quedar agua de condensación en la secadora. Encienda la secadora y elija uno de los programas y permita que el aparato funcione durante aproximadamente medio minuto. Esto bombeará el agua restante y evitará que se dañe la secadora durante el transporte. Si la secadora no se puede transportar en posición vertical, inclínela hacia el lado izquierdo.

Empaque todo el material de embalaje (bolsas plásticas, otras partes plásticas, etc.).

⚠ Después del transporte, la máquina se debe dejar quieta durante al menos dos horas antes de ser conectada a la red de energía eléctrica. El aparato debe ser instalado y conectado por un técnico capacitado.


⚠ Si el aparato no se transportó de acuerdo con las instrucciones, la secadora se debe dejar quieta durante al menos 24 horas antes de ser reconectada a la red de energía eléctrica. De no ser así, esto puede provocar un fallo de la bomba de calor, lo que no estará cubierto por la garantía. Sea cuidadoso de no dañar el sistema de refrigeración (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Colocación de la secadora").

⚠ Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de conectar el aparato. El daño que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía.

ANTES DEL PRIMER USO

Asegúrese de que la secadora esté desconectada de la red de energía eléctrica; abra la puerta tirando del lado izquierdo de la puerta hacia usted (figuras 1 y 2).


























Limpie el tambor con un paño suave y húmedo (figura 3).



⚠ No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).


PROCESO DE SECADO, PASO POR PASO (1-4)

PASO 1: PRESTE ATENCIÓN A LAS ETIQUETAS SOBRE LAS PRENDAS

Lavado normal; prendas delicadas	Temperatura de lavado máx. 95°C  	Temperatura de lavado máx. 60°C  	Temperatura de lavado máx. 40°C  	Temperatura de lavado máx. 30°C  	Lavado a mano únicamente 	No lave 
Blanqueamiento	Blanqueamiento en agua fría 			No se permite el blanqueamiento 		
Limpieza en seco	Limpieza en seco con todos los agentes 	Solvente de petróleo R11, R113 	Limpieza en seco en querosén, alcohol puro, y R113 	No se permite limpieza en seco 		
Planchado	Planchado en caliente, máx. 200°C 	Planchado en caliente, máx. 150°C 	Planchado en caliente, máx. 110°C 	No se permite planchado 		
Secado	Secar en plano (colocar sobre una superficie plana) 	Escurrir  Secar colgado 	Alta temperatura  Baja temperatura 	No secar en secadora 		

PASO 2: PREPARACIÓN DEL PROCESO DE SECADO DE LA ROPA

1. Clasifique la ropa por tipo y espesor de la fibra (vea la TABLA DE PROGRAMAS).
2. Cierre los botones y cierres, ate las cintas y de vuelta los bolsillos de adentro hacia afuera.
3. Coloque las prendas delicadas y los pequeños elementos en una bolsa para ropa sucia de red.
(La bolsa para ropa sucia especial está disponible como un accesorio opcional).



No se recomienda el secado de prendas particularmente delicadas que se puedan deformar. Los siguientes tipos de ropa no se pueden secar en una secadora ya que esto puede causar que las prendas se deformen:

- prendas de cuero y otros productos de cuero;
- prendas que son enceradas o tratadas de forma delicada;
- prendas que en su mayor parte contengan madera, plástico o metal;
- prendas con lentejuelas;
- prendas con partes metálicas que se pueden oxidar.

ENCENDIDO


Conecte la secadora a la fuente de alimentación.

Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la secadora (figura 1).


En algunos modelos, la luz en el tambor de la secadora se enciende también (figura 2).

(La luz en el tambor de la secadora no es adecuada para ningún otro uso).

💡 La luz en el tambor de la secadora solo puede ser reemplazada por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona autorizada.



1




2

CARGA DE LA SECADORA


Abra la puerta del tambor tirando de la manija hacia usted (figura 1).

Coloque la ropa sucia en el tambor (después de asegurarse de que el tambor está vacío) (figura 2).


Cierre la puerta (figura 3).



1



2



3

☼ Durante el ciclo de secado, puede abrir la puerta para añadir o retirar ropa; cierre la puerta y pulse el botón "Inicio/Pausa" para reanudar.

☼ Coloque la ropa lavada en la secadora después de que haya sido escurrida o centrifugada (velocidad de centrifugado recomendada: 800 rpm).

¡No sobrecargue el tambor! Vea la TABLA DE PROGRAMAS y observe las recomendaciones en la placa de características.

Si el tambor de la secadora está sobrecargado, la ropa se arrugará más y el secado será desperejo.

☼ Cuando se secan elementos más grandes (ropa de cama, toallas, etc.), aflójelos e insértelos en el tambor.

UNIDAD DE CONTROL



1 SELECTOR DE CICLO

Gire el dial para seleccionar un ciclo.

2 ENCENDIDO

Presione para encender/apagar el aparato.

3 INICIAR/PAUSA

Iniciar/Pausar todo el programa.

4 ANTI-ARRUGAS *EMPAREJAR

Pulsación corta para activar o desactivar la función "Anti-Arrugas".
Presione de forma prolongada para controlar la red de la secadora.

5 TIEMPO DE SECADO +/-

Aumenta/reduce el tiempo de secado del programa.

6 OBJ. SECADO

Selección del efecto de secado.

7 NIVEL SECADO

Presione para seleccionar el grado de secado.

8 SECADO DELICADO

Presione para seleccionar la función de secado suave.

9 FINAL. DIF.

Presione para retardar el tiempo final del programa.

10 PANTALLA

Visualización del tiempo restante, del código de falla y de cualquier otra información del programa.

6+7 BLOQUEO INFANTIL

Presione estas dos teclas al mismo tiempo para habilitar/deshabilitar el bloqueo infantil.


7+8 SILENCIAR

Presione estas dos teclas al mismo tiempo para desactivar o restaurar los tonos de aviso.

Para funciones adicionales:
Mantenga pulsado durante 3 segundos.

PASO 3: ELECCIÓN DEL PROGRAMA DE SECADO

Elija el programa girando la perilla del selector de programas (1) (en función del tipo de ropa y el nivel de secado deseado). Vea la TABLA DE PROGRAMAS.



1



TABLA DE PROGRAMAS

Sensor de programas de secado

Programa	Tipo de ropa	Capacidad máxima (kg)
Eco	Use este programa para el secado de ropa de algodón normal.	8
Algodón	Use este programa para las prendas de algodón más gruesas no delicadas.	8
Sintético	El programa se usa para secar ropa confeccionada de fibras sintéticas.	4
Plumífero	Use este programa para secar los elementos textiles con relleno o acolchados con plumas (almohadas, edredones, chaquetas, etc.). Seque las prendas grandes por separado y utilice el programa Tiempo de secado si es necesario.	2
Rápido 30'	Para un rápido secado de ropa liviana y delgada.	0,5
Toallas	Use este programa para secar los elementos no delicados (toallas, ropa de cocina...). Después del secado, los elementos estarán secos y listos para ser guardados en el armario.	4
Ropa de Cama	Use el programa para elementos más grandes. Cuando el programa finaliza, la ropa estará seca. La rotación del tambor ajustada evitaría que la ropa se enrede.	2,5
Camisas	Use este programa para secar camisas y blusas.	2
Ropa Deportiva	Use este programa para prendas con una membrana, ropa deportiva hecha de materiales mixtos y telas transpirables.	2
Ropa de Bebé	Use este programa para secar la ropa de bebé. La ropa estará normalmente seca.	2
Auto	Use este programa para las prendas de algodón más gruesas no delicadas. Después del secado, estarán secas o ligeramente húmedas.	4

El programa eco es equivalente al programa estándar de algodón del Reglamento (UE) n.º 932/2012.

Programas de secado manual y especial

Programa	Tipo de ropa	Capacidad máxima (kg)
Secado por Tiempo	Use este programa para la ropa no delicada que está ligeramente húmeda y se debe secar por completo. En este programa, la humedad restante no se detecta con facilidad. Si la ropa todavía está húmeda después de que finaliza el programa, repita el programa; si la ropa está demasiado seca y, por lo tanto, arrugada y áspera al tacto, el tiempo de secado que se seleccionó fue demasiado largo.	/
Lana	Este programa corto está diseñado para suavizar o esponjar ropa seca de lana y seda.	1
Refrescar	En este programa, el calentador se apaga. El programa es adecuado para refrescar su ropa.	/
Anti-Alergias	Este programa se utiliza para eliminar alérgenos como por ej., ácaros.	2

- * Si su ropa no se seca al nivel de sequedad deseado, utilice las funciones adicionales o utilice un programa más adecuado.
- * Gire la perilla a control remoto de modo que el usuario pueda seleccionar los programas mediante la aplicación.

PASO 4: SELECCIÓN DE AJUSTES Y FUNCIONES ADICIONALES

Puede cambiar los ajustes básicos de la mayoría de los programas.

Presione los botones de función relevantes para ajustar la configuración (antes de presionar el botón INICIO/PAUSA).

☞ Active/desactive las funciones presionando el botón deseado (antes de presionar el botón INICIO/PAUSA).

☞ Ciertos ajustes no se pueden seleccionar para algunos programas. Dichos ajustes no se iluminarán y, cuando se presione el botón correspondiente, se emitirá un tono de aviso y el botón parpadeará (consulte la TABLA DE FUNCIONES).



2 ENCENDIDO

Presione el botón de "ENCENDIDO" para encender/apagar el aparato.

Cuando el aparato se enciende, accede al modo en espera con la pantalla iluminada. En el modo en espera o después de que finaliza un programa, presione y sostenga el botón de "Encendido" para apagar el aparato.

Si no se realiza ninguna operación en unos minutos mientras el aparato está en modo de espera, en la pantalla "Fin", se apagará automáticamente. En el estado de apagado, todas las pantallas y salidas se deshabilitan.

Cuando el modo de control remoto está activado, el aparato entra en modo de ahorro de energía unos minutos después de apagarse y se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 7 días.

3 INICIAR/PAUSA

Presione la tecla "Inicio/Pausa" para pausar o iniciar el programa.

Cuando se pausa el programa, no se puede cambiar la configuración. Para cambiar el programa o la función durante el funcionamiento, presione el "ENCENDIDO" para apagar el aparato, y presione nuevamente para encenderlo. Seleccione el programa y la función necesaria, e inicie el programa.

4 ANTI-ARRUGAS

Pulse brevemente: Agregue la función "Anti-Arrugas", pulse dos veces para cancelar la función y realice el ciclo en secuencia.

Si la ropa no se puede sacar a tiempo después del secado, seleccione el programa antiarrugas. El tambor girará de manera intermitente para evitar que la ropa se arrugue.

Toque alguna tecla o abra la puerta para salir del modo antiarrugas.

Si no hay funcionamiento, el programa finalizará automáticamente después de 12 horas de forma predeterminada.

*EMPAREJAR

Mantener pulsado: Conéctese al WiFi de la secadora. Cuando el símbolo "📶" destella en el panel de control, conéctese a la red WiFi. Consulte la descripción específica sobre conexión a la red.

El símbolo de red "📶" permanece encendido una vez conectado correctamente.




5 TIEMPO DE SECADO +/-

Antes de iniciar el programa, utilice esta función para aumentar o reducir el tiempo de secado. Presiónela de forma repetida para desplazarse a través de los ajustes de tiempo. Diferentes programas tienen diferentes ajustes de tiempo.

Esta función sólo es aplicable a los programas de secado manual y especial. Los programas de secado con sensor no se pueden iniciar.

6 OBJ. SECADO

Para la selección del efecto de secado.

 "Extra" significa que la ropa se puede guardar después del secado.

 "Armario" significa que la ropa se puede usar inmediatamente después del secado.

 "Plancha" significa que la ropa conserva una pequeña cantidad de humedad y se puede planchar.

7 NIVEL SECADO

El nivel de secado se divide en 3 niveles los que se indican mediante 1 a 3 soles en la pantalla, los cuales se pueden usar para secar la ropa en función del volumen y el material de la ropa.

8 SECADO DELICADO

En los programas "Camisas" y "Sintético" se puede seleccionar esta función antes del inicio, y la secadora funcionará a una temperatura relativamente baja para proporcionar un secado cuidadoso.



9 FINAL. DIF. 🕒

Esta función puede retardar el tiempo final del programa.

Realice una programación después de seleccionar los programas y las funciones. Presione el botón de programación para aumentar o reducir el tiempo de programación. El tiempo cambia en 1 hora cada vez que presiona, y el tiempo opcional máximo es 24 horas.

El tiempo de programación es el tiempo final del programa, que incluye el tiempo de ejecución del programa completo, de modo que el tiempo de programación debe ser mayor que el tiempo de ejecución del programa.

Cuando se selecciona la función Final. Dif., el ícono del reloj se ilumina. Cuando se ejecuta el programa Final. Dif., el ícono del Reloj siempre está encendido o parpadea (depende del modelo).

Una vez que finaliza el proceso, el ícono de programación se apaga.

Antes de iniciar el programa, se puede cancelar la programación seleccionada mediante la selección de otros programas o teclas de función.






Una vez que se inició el programa puede apagar y reiniciar la secadora para cancelar la programación.

10 PANTALLA

El aparato puede mostrar el tiempo restante, el tiempo de programación, el código de falla y otra información del programa.

El tiempo que se visualiza puede diferir del tiempo de ejecución real. Debido a factores como el tipo y el volumen de la ropa, el nivel de secado, y la temperatura ambiente, el tiempo de secado real se ajustará automáticamente. Cuando finalice el programa se visualizará "End".

Descripción del ícono

	Ícono antiarrugas. Cuando el ícono se ilumina, esto indica que la función de antiarrugas está habilitada.
	Ícono de limpieza de pelusas y restos de suciedad. El ícono intermitente indica que debe limpiar la pelusa y los restos de suciedad.
	Ícono de limpieza del depósito de agua. El ícono intermitente indica que el depósito de agua se debe vaciar.
	Limpieza de las aletas del vaporizador. Cuando se ilumina el ícono, esto indica que la secadora se ha usado hasta veinte veces, de modo que las aletas del vaporizador se deben limpiar.
	Ícono de luz del tambor. Cuando la secadora está en funcionamiento (si gira la perilla o presiona cualquier tecla), en pausa, final del programa o solo encendida, la luz del tambor se iluminará durante 1 minuto.



6 + 7 Bloqueo Infantil

Esta es una función de seguridad. Para activarla, presione de forma simultánea "Obj. Secado + Nivel Secado" hasta que el ícono de bloqueo infantil se enciende, lo que indica que el bloqueo infantil está configurado. Repita la operación para desactivar el bloqueo para niños.

Cuando se configura el Bloqueo infantil, todos los botones de función se desactivan excepto el botón de encendido.

Después de completar el programa, el bloqueo para niños se desbloqueará automáticamente.

La característica del bloqueo infantil incluye una función de memoria, y el ajuste quedará efectivo a menos que se active o desactive de forma manual.

Después de habilitar la función de bloqueo infantil: Durante el funcionamiento en modo antiarrugas, el bloqueo infantil debe liberarse manualmente y la función antiarrugas finaliza automáticamente.

7 + 8 Silenciar

Utilice esta función para apagar o restaurar las señales acústicas.

Cuando el aparato está en el estado de espera, pausa o funcionamiento, presione los botones "Nivel Secado + Secado Delicado", la pantalla mostrará el ícono de silencio. Todos los tonos de aviso se desactivarán excepto las alarmas.

Cuando el aparato está en el estado de silencio, repita la misma operación hasta que el ícono de silencio se apague. Se activarán todos los tonos de aviso.

La característica de Silencio incluye una función de memoria y el ajuste quedará efectivo a menos que se active o desactive de forma manual.

TABLA DE FUNCIONES

Programa	ANTI-ARRUGAS	TIEMPO DE SECADO +/-	OBJ. SECADO	CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE SECADO	SECADO DELICADO	FINAL. DIF.
Eco	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Algodón	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Sintético	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lana	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Plumífero	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Secado por Tiempo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Rápido 30'	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Toallas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Ropa de Cama	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Camisas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Refrescar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Ropa Deportiva	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Ropa de Bebé	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Anti-Alergias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Auto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>


Funciones opcionales

No se pueden seleccionar

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ Antes de limpiar, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

La secadora está equipada con un **sistema de filtro** que consiste en varios filtros que evitan que las impurezas ingresen al sistema intercambiador de calor.



1 Filtro de malla


2 Cubierta de la
puerta del
intercambiador de
calor

3 Tanque del
condensado

⚡ Nunca opere el aparato sin los filtros en su lugar o con los filtros dañados, ya que las fibras acumuladas de las telas podrían causar un mal funcionamiento o un fallo de la secadora.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE MALLA EN LA PUERTA


☼ Limpie el filtro de malla después de cada ciclo de secado.



☼ Asegúrese de no apretarse los dedos con la cubierta del filtro.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE BOMBA DE CALOR

⚠ Durante la limpieza puede ocurrir un derrame de agua. Por lo tanto, se recomienda colocar un paño absorbente en el piso.



- 1** Presione el broche de la cubierta de la puerta del intercambiador de calor en la izquierda inferior para abrir la cubierta de la puerta.
- 2** Gire la perilla de bloqueo de la cubierta para desbloquear la posición.
- 3** Después del uso durante un periodo de tiempo, si hay polvo en el intercambiador de calor, retire el polvo con las herramientas. No toque el intercambiador de calor directamente con las manos para evitar lesiones.
- 4** Instale la cubierta de la puerta interna a la posición original, bloquee la perilla y cierre la cubierta de la puerta del intercambiador de calor.


⚠ No toque las piezas metálicas internas del intercambiador de calor con las manos desnudas. Preste atención porque existe el riesgo de cortarse. Use guantes de protección apropiados cuando limpia el intercambiador de calor.

⚠ La limpieza incorrecta de las aletas metálicas del intercambiador de calor puede dañar la secadora de manera permanente. No presione sobre las aletas metálicas con objetos duros como por ej., la aspiradora.

El polvo y la suciedad en las aletas metálicas del intercambiador de calor se pueden limpiar con herramientas como una aspiradora, un cepillo suave, etc.

Mueva suavemente el cepillo sobre las aletas metálicas únicamente en la dirección de arriba hacia abajo. Demasiada presión puede dañar o doblar las aletas metálicas.


🧹 Limpie el intercambiador de calor una vez después de cada veinte ciclos de secado.



VACIAR EL TANQUE DEL CONDENSADO

☼ Vacíe el tanque del condensado después de cada ciclo de secado.

Si el tanque del condensado está lleno, el programa de secado se pausará automáticamente. El símbolo ☼ se iluminará en la pantalla, lo que indica que el tanque del condensado se debe vaciar.



1 Extraiga el tanque del condensado de la secadora (use ambas manos como se muestra en la figura).

2,3 Vacíe el tanque del condensado. Extraiga la boquilla en la apertura para vaciar con facilidad. Reemplace el tanque del condensado.

☼ El agua del tanque del condensado no es potable.

⚠ Nunca agregue productos químicos o fragancias al tanque del condensado.

No es necesario vaciar el tanque del condensado si la manguera de desagüe está conectada directamente a un desagüe (vea el capítulo "INSTALACIÓN Y CONEXIÓN/Evacuación del condensado").

LIMPIEZA DE LA SECADORA


⚠ Antes de limpiar, desconecte la máquina de la fuente de alimentación.

Limpie el exterior de la secadora con un paño suave húmedo.

⚠ No use solventes o agentes de limpieza que pudieran dañar la máquina (observe las recomendaciones y advertencias que proporcionan los fabricantes de agentes de limpieza).

Seque todas las piezas con un paño suave hasta que estén bien secas.

☂ ¡No limpie la máquina con demasiada cantidad de agua!



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ HACER...?

Factores externos (por ej., la red de electricidad) pueden causar varios errores (vea TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS). En este caso:

- Apague la máquina y espere unos segundos.
- Encienda el aparato y repita el programa de secado.
- La mayoría de los errores durante el funcionamiento pueden ser resueltos por el usuario (consulte la TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS).
- Si el error persiste, llame al centro de servicios autorizado.
- Las reparaciones solo pueden ser llevadas a cabo por parte de un técnico autorizado.
- La reparación o cualquier reclamo de garantía que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía. En estos casos, los gastos de reparación serán a cargo del usuario.

⚡ La garantía no cubre los errores o fallas que surjan de factores externos (caída de rayos, fallas de la red de electricidad, desastres naturales, etc.).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

Síntoma	Solución recomendada
La secadora no puede arrancar.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Compruebe la conexión de alimentación. ◇ Confirme si la tecla "Inicio/Pausa" está presionada. ◇ Confirme que la puerta está cerrada de manera correcta. ◇ El fusible está fundido, se disparó el disyuntor, u ocurrió un fallo de alimentación.
La secadora no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme que hay ropa en el tambor.
Tiempo de secado excesivo.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme si hay demasiada cantidad de ropa enmarañada en grupos. ◇ Compruebe si el filtro está limpio. ◇ Hay una etapa de enfriamiento después del secado en algunos programas.
Efecto de secado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Confirme que se ha centrifugado la ropa en el proceso de lavado. ◇ Compruebe si la configuración del programa es correcta. ◇ Confirme si no hay demasiada ropa. ◇ La carga no se clasificó de manera apropiada. Si hay ropa que no es fácil de secar mezclada con ropa que es fácil de secar. ◇ Carga grande de telas pesadas. ◇ Compruebe si el filtro está limpio.
El tiempo restante en la pantalla se detiene o salta.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ El tiempo restante puede cambiar según el tipo de ropa, la carga, el nivel de humedad y la temperatura ambiente, lo cual es un fenómeno normal.
La ropa está arrugada.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ La ropa se secó durante mucho tiempo. Intente con un tiempo de secado más corto. ◇ La ropa se dejó en el aparato demasiado tiempo después de que finalizó el ciclo.
La pantalla de la secadora muestra el tiempo de ejecución diferente de la duración real del programa.	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Para los programas que se detienen automáticamente cuando la ropa está seca, la duración del secado que se visualiza se calcula en función del entorno estándar, la humedad de la ropa, la masa y el tipo de carga. El tiempo de secado se ajusta automáticamente en caso de que haya algún cambio en las condiciones. La diferencia entre el tiempo real y el tiempo de visualización es normal, lo que asegura un mejor efecto de secado.

Síntoma	Solución recomendada
<p>La secadora es demasiado ruidosa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Busque monedas, botones flojos, uñas y otros objetos y extráigalos de inmediato. ◇ Compruebe el filtro de pelusas. Extraiga los elementos atascados en el interior. ◇ Asegúrese de que la secadora esté nivelada y apoyada firmemente sobre el suelo. ◇ La secadora puede zumbear debido al movimiento del aire a través del tambor y el ventilador. Esto es normal.
<p>La ropa se encoge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Las instrucciones de cuidado de las prendas no se están siguiendo. Utilice una temperatura baja o una configuración sin calentamiento.
<p>Queda pelusa en la ropa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ El filtro de pelusa no se ha limpiado correctamente. ◇ La ropa no se ha clasificado de manera apropiada. ◇ Algunas telas tienen más pelusa y se deben secar de forma separada de las telas a las que se le unen pelusas con facilidad. ◇ Se dejaron en los bolsillos tejido, papel, etc.
<p>El aparato tiene olor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ El olor puede ser causado por material de goma que se usa en el aparato. El olor desaparecerá después de usar el aparato varias veces. ◇ Cuando lave la ropa, use el detergente que recomienda el fabricante. Si usa detergente en exceso, el detergente no disuelto puede acumularse en la ropa y causar olor. ◇ Puede quedar olor en la ropa si la ropa se dejó en la secadora/lavadora después del secado/lavado. Descargue la ropa enseguida al final del ciclo de secado o lavado. ◇ Compruebe si puede oler el mismo olor en su máquina. De ser así, limpie la máquina consultando el manual del usuario. ◇ Siempre mantenga el filtro de pelusas limpio. Si quedaron residuos en el filtro de pelusas, puede causar olor. Además, seque el filtro de pelusas completamente después de la limpieza.
<p>El aparato se encendió y comenzó directamente después del fallo de alimentación, pero no funciona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◇ Cuando se pausa el programa, no se puede cambiar la configuración. Para cambiar el programa o la función durante el funcionamiento, o iniciar el programa después de que se perdió la alimentación durante el funcionamiento, seleccione el programa y la función requerida e inicie el programa.

Código	Interpretación	Solución recomendada
F50/F51	Sensor anómalo	◇ Póngase en contacto con el servicio de posventa.

SERVICIO

Antes de llamar a un técnico de servicio

Cuando se comunique con un centro de servicio, proporcione la información de su electrodoméstico (1).

El tipo, código/ID, modelo y número de serie se indican en la placa de características.

 Utilice únicamente repuestos aprobados por el fabricante para la reparación.


 La reparación o cualquier reclamo de garantía que surja de una conexión incorrecta o del uso incorrecto de la máquina no estará cubierto por la garantía.

TABLA DE CONSUMO TÍPICA

Instrucciones del programa


La tabla indica los valores de consumo eléctrico y tiempo de secado de una carga de prueba de ropa con diferentes pesos tras el centrifugado de la lavadora.

Se aplican los siguientes requisitos a los valores de consumo indicados a continuación.

Temperatura del aire de entrada	Temperatura ambiente
Humedad del aire de entrada	50-60%
Temperatura de secado	Normal

Programa	Capacidad nominal (kg)	Centrifugado (rpm)	Consumo del programa (kWh/ciclo)	Duración del programa (h:min)	Contenido de humedad final (%)
Eco	8	/	1,80	3:28	1,5
Sintético Extra	4	1000	0,75	1:24	0,5
Sintético Plancha	4	1000	0,51	0:58	10
Algodón Extra	8	1000	2,27	3:52	0,5
	4	1000	1,31	2:18	0,5
Algodón Plancha	8	1000	1,58	2:44	10
	4	1000	0,86	1:33	10
Lana	1	/	0,22	0:30	1,0

1. Los valores que se muestran para los programas distintos de Eco son solo indicativos.
2. Los resultados del programa de lana se basan en una carga de lana con un 5% de humedad inicial.
3. El programa Eco es adecuado para el secado de ropa de algodón húmeda y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la UE.
4. El programa Eco es el más eficiente en términos de consumo de energía para secar ropa de algodón húmeda.
5. Cargar la secadora de tambor doméstica hasta la capacidad máxima indicada por el fabricante para los respectivos programas contribuirá al ahorro de energía.
6. Con carga completa del programa Eco, la emisión de ruido aéreo durante el ciclo de secado: 64 dB.
7. La información del producto y el código QR se reflejan en la etiqueta de consumo de energía; la información de registro del producto puede obtenerse escaneando el código QR.
8. El consumo de energía en el modo apagado es de 0,5 W. Tiempo hasta el apagado automático: 10 min.

 Debido a variaciones en el tipo y la cantidad de ropa, el centrifugado, las oscilaciones de la alimentación eléctrica y la temperatura y humedad del entorno, los valores medidos por el usuario pueden diferir de los indicados en la tabla.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios y corregir errores en las instrucciones de uso.

RECOMENDACIONES Y USO ECONÓMICO

La forma más eficiente de ahorro de energía en el secado es secar la cantidad recomendada de ropa en cada lote (vea la TABLA DE PROGRAMAS).

No se recomienda secar con este aparato las prendas hechas de telas particularmente delicadas que se puedan deformar.

No es necesario el uso de suavizante en el ciclo de lavado ya que la ropa queda suave después del secado en la secadora. El tiempo de secado será más corto y el consumo de energía será más bajo si las prendas están escurridas o centrifugadas por completo antes del secado. Al seleccionar el programa de secado apropiado, evitará problemas como secado en exceso, encogimiento de la tela o dificultad para planchar.

La limpieza regular de los filtros dará lugar a un tiempo de secado óptimo y a un consumo de energía mínimo.

Cuando seca cantidades más pequeñas de ropa o una única prenda, el sensor puede no detectar el nivel real de humedad en la ropa. En estos casos, se recomienda secarla con el programa de secado programado.

ELIMINACIÓN

El embalaje está hecho de materiales respetuosos con el ambiente que se pueden reciclar, eliminar o destruir sin riesgos para el ambiente. Con este fin, los materiales de embalaje se etiquetan de manera apropiada.



El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como desecho doméstico. Lleve el producto a su centro de reciclado local para equipos eléctricos y electrónicos de desecho.

Cuando **se desecha** el aparato al final de su vida útil, extraiga todos los cables de alimentación, y destruya el pasador y el interruptor de la puerta para evitar que la puerta se bloquee a fin de garantizar la seguridad de los niños.

La **eliminación** correcta del producto ayudará a evitar efectos negativos en el ambiente y en la salud de las personas, lo que podría ocurrir en caso de una eliminación inadecuada del producto. Para conocer información detallada sobre la eliminación de desechos, póngase en contacto con el organismo municipal relevante a cargo de la gestión de desechos, o con su centro de eliminación de desechos, o con el lugar donde compró el producto.

CONEXIÓN WIFI

Ingrese a la interfaz "Configuración" en su teléfono inteligente o tableta, habilite la conexión inalámbrica y Bluetooth y conéctese a la red inalámbrica.

NOTA

Este dispositivo puede admitir WiFi de 2,4 GHz.

Descargar

En la APP Store (Google Play Store, Apple App Store) de su teléfono inteligente o tableta, busque la aplicación ConnectLife, descárguela e instálela.

NOTA

Para mejorar el rendimiento y la experiencia, la aplicación puede actualizarse sin notificación.

Iniciar sesión

Primero debe iniciar sesión en ConnectLife con su cuenta. Si no tiene una cuenta ConnectLife, deberá crear una nueva. Consulte las instrucciones de la aplicación para obtener más detalles.



NOTA

Si ya tiene una cuenta de Google, puede usar su cuenta de Google para iniciar sesión directamente.






Vinculación de dispositivos

1. Abra ConnectLife en su teléfono inteligente o tableta.
2. Vincule su dispositivo a ConnectLife de la siguiente manera:
 - A. Haga clic en "+" en la página "Inicio", o haga clic en "Agregar dispositivo" o en "Escanear".
 - B. Seleccione "LAVADORA" o haga clic en "Escanear el código QR/BAR" o en "Introducir manualmente" a continuación.
 - C. Escanee el código QR/BAR en el dispositivo o ingrese el AUID/SN manualmente. Si no puede encontrarlo, haga clic en (?) para obtener instrucciones.
 - D. Haga clic en "CONFIGURAR LA APLICACIÓN".
 - E. Lea las instrucciones, configure el dispositivo en modo de red y vinculación y haga clic en "SIGUIENTE".
 - F. En este momento, la aplicación comienza a buscar dispositivos, y usted puede seleccionar el aparato desde la lista de búsqueda; si no lo encuentra, compruebe si bluetooth está encendido en su dispositivo móvil. Bluetooth debe mantenerse encendido en todo momento. Haga clic en "SIGUIENTE".
 - G. Seleccione su WiFi, ingrese la contraseña y luego haga clic en "CONECTAR". El aparato comenzará a vincularse.
 - H. Después de vincularse correctamente, puede configurar el nombre del dispositivo y la sala.
 - I. Ahora, el dispositivo se puede controlar de forma remota mediante la aplicación.

¿Cómo activar la función WiFi?

1. Pulse y mantenga pulsado el botón "Anti-Arrugas"  para conectar el aparato al wi-fi hasta que "📶" empiece a parpadear.
2. Pulse y mantenga pulsado "Obj. Secado"  y verá "Bon" en la pantalla.
3. Después de completar los pasos anteriores, el aparato estará listo para conectarse a Internet. Siga las instrucciones de su aplicación.
4. Si no tiene éxito, apague el aparato y repita los pasos.



¿Cómo activar el control remoto?

1. Asegúrese de que el wi-fi esté activado. Si el wi-fi está desactivado, pulse y mantenga pulsado el botón "Anti-Arrugas"  para activarlo.
 2. Gire el mando selector de programa a "Control Remoto" para activar la función de control remoto. Cuando el icono de Control Remoto  está iluminado, la función está activada y la puerta queda bloqueada. Si el icono está apagado, el control remoto está desactivado.
-  **Cuando el icono de Control Remoto  de la pantalla no está iluminado, no puede controlar el aparato de forma remota mediante la app móvil. Para activar esta función, gire el mando a "Control Remoto" hasta que el icono  vuelva a iluminarse.**

NOTA

Cómo restablecer WiFi y desvincular todos los dispositivos en el electrodoméstico:

1. Presione el botón de encendido para iniciar el electrodoméstico y conectarlo a la red con normalidad.
2. Presione las últimas dos teclas de manera simultánea durante 3 segundos, y la pantalla mostrará "C-b".
3. Apague y reinicie el electrodoméstico para realizar una nueva vinculación.
4. Después de de la desvinculación, el dispositivo debe ser reiniciado, de lo contrario la siguiente vinculación fallará. La información del usuario se eliminará después de la desvinculación.
5. Cómo salir del modo de red:

Si quiere salir cuando la pantalla muestra "b0n", presione "Anti-Arrugas"  durante 3 segundos, puede apagar el aparato presionando "🔴" .

Hisense

life reimagined